

【iPhone,Android接続方法】(2019年7月現在)

注)機種によっては下記の接続方法でもご利用頂けない場合があります。ダイハツ工業のホームページも合わせてご確認ください。

オーディオ又は、  
ビデオ付属

ビデオオプション

カタログ No.	品名 品番 型番	iPhone4S	iPhone5~XR	Android
N224 NS18	9インチスタイルッシュメモリーナビ 08545-K9120 08670-K9024 NSZN-Y69DS	iPod音楽	iPod音楽	MHL接続
		動画再生	動画再生	HDMI接続
N217 NS13	8インチハイエンドメモリーナビ 08545-K9123 08670-K9018 NSZP-X69D	iPod音楽	iPod音楽	MHL接続
		動画再生	動画再生	HDMI接続
N218 NS14	8インチスタンダードメモリーナビ 08545-K9121 08670-K9019 NSZN-X69D	iPod音楽	iPod音楽	MHL接続
		動画再生	動画再生	HDMI接続
N219	ワイドダイアットサウンドメモリーナビ 08545-K9124 NMZM-W69D	iPod音楽	iPod音楽	MHL接続
		動画再生	※充電非対応 動画再生	※充電非対応 HDMI接続
N220 NS15	ワイドハイエンドメモリーナビ 08545-K9125 08670-K9021 NSZP-W69D	iPod音楽	iPod音楽	MHL接続
		動画再生	動画再生	HDMI接続
N221 NS16	ワイドスタンダードメモリーナビ 08545-K9122 08670-K9022 NSZN-W69D	iPod音楽	iPod音楽	MHL接続
		動画再生	動画再生	HDMI接続
N222 NS17	ワイドエントリーメモリーナビ 08545-K9126 08670-K9023 NMZK-W69D	iPod音楽	iPod音楽	MHL接続
		動画再生	動画再生	HDMI接続
A180	ワイドDVD/USBチューナー 08607-K9003 DUK-W69D	iPod音楽	iPod音楽	MHL接続
A181	ワイドシングルCD/USBチューナー 08600-K9033 CUK-W69D	iPod音楽	iPod音楽	MHL接続

ナビ/オーディオオプション品

(A) HDMI 接続用キット(汎用)	08541-K9029	V146
(B) HDMI 接続用ケーブル	08541-K9044	V197

お客様で用意が必要なケーブル等

① Apple 30ピン-Digital AVアダプタ	(Apple純正品) 購入が必要
② HDMI(オス)-HDMI(メス)ケーブル (TypeAオス-TypeAメス)	(市販品) 購入が必要
③ Lightning-Digital AVアダプタ	(Apple純正品) 購入が必要
④ m/i/microUSB(メス)-USB(オス)ケーブル	(市販品) 購入が必要
⑤ m/i/microHDMI(メス)-HDMI(メス)ケーブル	(市販品) 購入が必要
⑥ MHL変換アダプタ	(市販品) 購入が必要
⑦ Apple 30ピン-USB(オス)ケーブル	(市販品) 購入が必要

※N220/NS15ワイドハイエンドメモリーナビ、N222/NS17ワイドエントリーメモリーナビ、A180ワイドDVD/USBチューナー、A181ワイドシングルCD/USBチューナーは動画再生非対応です。

※A177ワイドシングルCDチューナーはAUXのみ接続可能です。