

【iPhone/Android接続方法】(2025年6月現在)

ナビ・オーディオ機器と iPhone/Androidデバイス の接続方法を表しています。

商品No.	品名 品番 型番	iPhoneXS~16		Android
		音楽再生	動画再生	HDMI接続
N265 NS67	10インチ スタイリッシュ ナビ 08545-K9178 08670-K9118 NMBN-Z75DS			
	N260 NS63	9インチ スタンダードメモリーナビ 08545-K9172 08670-K9121 NMZN-Y73D		
N266 NS68		ワイド スタンダード ナビ 08545-K9179 08670-K9119 NMZK-W75D		
	N267 NS69	ワイド エントリー ナビ ※1 08545-K9180 08670-K9120 NMZK-W75DE		—
A183		ワイド Bluetooth/USBチューナー ※1 08600-K9036 BK-W75D		—

注) 機種によっては上記の接続方法でもご利用頂けない場合があります。

※1: iPhoneの動画再生は非対応です。AndroidのHDMI接続は非対応です。

※2: iPhoneを充電するにはシガーソケットからの電源供給(USB PD規格対応品: 20W以上)を推奨いたします。

※3: 動画再生中、ナビを再起動(ACC OFF/ON)するとナビとの通信が正常にできない場合があります。

その場合、iPhoneを抜き差しして再接続を行ってください。

ナビ/オーディオオプション品

	品名	品番	商品No
(A)	HDMI&USBアダプター(N縦型)	08541-K9063	V328
	HDMI&USBアダプター(N横型)	08541-K9064	V329
(B)	HDMI&USBアダプター(K縦型)	08541-K9074	V348
	HDMI&USBアダプター(K横型)	08541-K9076	V350
(C)	USBアダプター(K縦型)	08541-K9067	V332
	USBアダプター(K横型)	08541-K9068	V333

お客様でご用意が必要なケーブル等

	品名	商品No
①	HDMI TypeA(オス)-HDMI TypeA(オス)ケーブル	
②	Lightning-Digital AVアダプタ	
③	USB TypeA(オス)-Lightning(オス)ケーブル	
④	mini/microUSB A(オス)-USB TypeA(オス)ケーブル	
⑤	USB TypeC(オス)-USB TypeA(オス)ケーブル	
⑥	mini/microHDMI(オス)-HDMI TypeA(オス)ケーブル	
⑦	USB TypeC(オス)-HDMI(オス)ケーブル	
⑧	USB-C Digital AV Multiportアダプタ	

(市販品)
購入が必要