●SDカード取り外し



①■ボタンを押し、HOMEボタン画面 にする。

(N214) ワイド ハイエンド メモリーナビ



(N211) 8インチ ハイエンド メモリーナビ



②[EJECT/TILT]にタッチする。





印刷

④スロットのSDカードを"カチッ"と音がするまで押し、SDカードを取り外す











パネルを閉じる

■地図更新に必要なPC環境

	Windows	Macintosh
対応OS	Microsoft [®] Windows [®] 7/8.1/10	OS X v 10.9.2以降
ブラウザ	● Microsoft Internet Explorer® 11.0以降	● Safari® 5.x以降
	● Mozilla Firefox [®] リリース時点最新版	● Mozilla Firefox [®] リリース時点最新版
	● Google Chrome™ リリース時点最新版	● Google Chrome™ リリース時点最新版

25GB以上の空き容量が必要です。

■更新スケジュール

更新データ配信期間:2018年2月~2024年4月

更新データ配信月:2・4・6・8・10・12月 道路の開通状況等により配信月が変動する事があります。

最終更新データ配信:2023年10月

■更新データ内容

Webページからのダウンロード	道路データ、渋滞予測データ、固有音声データ、イラストデータ、 ランドマークデータ、通常地図
専用アプリからのダウンロード	道路差分データ、地点情報差分データ、通常地図差分データ、 固有音声データ、イラストデータ