

# ドライブレコーダー(多機能タイプ)

# ダイハツ純正型番 08671-K9011

# 取扱書



お買い上げいただき、ありがとうございました。 ご使用前に必ずこの取扱書をお読みいただき、記載された内容 に従って正しくお使いください。 本書は紛失しないよう車の中に保管してください。

## ダイハツエ葉株式会社

## ■目 次

## パソコン用ビューアーソフト

の操作万法	22
ビューアーソフトをインストールする	22
記録した映像を見る	25
microSD カードのデータをパソコンに	
バックアップする	37
パソコンにバックアップしたデータを	
クリーンアップする	39
本体の設定を変更する	40
microSD カードをフォーマットする	47
ヘルプを表示する	49
バージョン情報を表示する	50
ビューアーソフトを消してしまった場合	51

## スマートフォン用ビューアー

アプリの操作万法	. 52
ビューアーアプリをインストールする	.52
本機と Wi-Fi 接続する	.53
モードを選択する(Android のみ)	.54
家族通知を利用する(Android のみ)	. 55
記録した映像を見る	.56
本体の設定を変更する	. 58
ドライビングレポート	. 60
カメラ映像を確認する	61
Wi-Fi パスワードを変更する	. 62

よくある質問 63

## アフターサービスについて.... 67

仕様	
----	--

## |安全に正しくお使いいただくために

この取扱書および製品では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の表示をしています。表示と内容 をよく理解してから本文をお読みください。

▲ 警告	記載事項を守らないと、重大な傷害や事故・車両火災におよぶか、 最悪の場合死亡につながるおそれがあること。
1 注意	記載事項を守らないと、傷害につながるおそれがあること。
注意	記載事項を守らないと、車両や装備品の故障や破損につながるお それがあること。

安全運転を行う責任は運転者にあります。本機を過信せず、運転者は常に自らの責任で周囲の状況を把握し、安全運転を心がけてください。

本機によるサポート範囲には限りがあります。

本機が正常に機能していても、周囲の状況と本機が検知している状況が異なる場合 があります。したがって、注意義務、危険性の判断、安全の確保は運転者が行って ください。なお、誤った使い方をしたり、操作慣れなどで注意を怠ったりすると思 わぬ危険を招くことがあります。

安全のため、運転者は走行中に操作をしないてください。走行中の操作はハンドル 操作を誤るなど思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。車を停車させてから 操作をしてください。

走行するときは、必ず実際の交通規制にしたがうとともに、道路状況に即した運転 を心がけてください。

## 1 警告

- ●本機は DC12V/24V ⊝アース車専用 です。12V/24V 車以外では使用しな いでください。
- 本機を分解したり、改造しないでください。 本税・以び、感動の原因したります

事故、火災、感電の原因となります。

●電源コードの被覆を切って、他の機器の電源を取ることは絶対にしないでください。

電源コードの電流容量がオーバーし、 火災、感電の原因となります。

- 音が出ないなどの故障状態で使用しないでください。
  事故・火災・感電の原因となります。
- ヒューズを交換するときは、必ず規定 容量(アンペア数)のヒューズを使用 してください。 規定容量を超えるヒューズを使用する と、火災の原因となります。
- microSD カード挿入口に異物を入れ ないでください。

火災や感電の原因となります。

- 万一、異物が入った、水がかかった、 煙が出る、変な匂いがするなどの異常 が起きた場合は、直ちに使用を中止し、 必ずお買い上げの販売店に相談してく ださい。 そのまま使用すると事故、火災、感電 の原因となります。
- 運転者は走行中に microSD カードの 抜き差しやスイッチ操作をしないでく ださい。

前方不注意となり事故の原因となりま すので、必ず安全な場所に車を停車さ せてから行ってください。

- 機器内部に水や異物を入れないでください。
  発煙、発火、感電の原因となります。
- 雷が鳴り出したら、本機に触れないで ください。 落雷により、感電の危険性があります。
- ●本機を使用するために、禁止された場所へ駐停車しないでください。
- ●本機が衝撃を感知するかを確かめるため故意に危険な運転をすることなどは、絶対にしないでください。

## 1 注意

●本機の取り付け場所変更時は、安全のため必ずお買い上げの販売店に依頼してください。

取り外し、取り付けには専門技術が必 要です。

- 車検証シールを貼り替えの際は、カメ ラの撮影範囲内に車検証シールを貼ら ないようにしてください。
- ●本機を車載用以外で使用しないでください。
  感電や怪我の原因となることがあります。
- ●本機は、危険運転の際の状況を記録することが目的です。イタズラその他の目的では、使用しないでください。
- ●本機に、強い力やショックを与えることはしないでください。
  故障や破損のおそれがあります。
- 夏場などに長時間、直射日光が当たった場合は、素手で触らないでください。 直射日光が当たった場合などは、高温 になり、火傷をするおそれがあります。

- 使用温度範囲内でも本体が熱くなる場 合があります。 操作する場合は、火傷などにご注意く ださい。
- ●本機に挿入している microSD カード が熱くなる場合があります。 microSD カードを取り出す場合は、 火傷などにご注意ください。
- microSD カード挿入口に手や指を入 れないでください。 けがの原因となることがあります。
- フロントガラスのお手入れの際は、カメラの固定具およびカメラのコードを強く引っ張らないでください。 カメラの固定具がはずれるおそれがあります。(はずれた場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。)
- クリーナーなどのスプレーや水分等を 本機にかけないでください。 両面テープが剥がれ本体が脱落するお それがあります。
- 本機の隙間をふさがないでください。 ふさぐと内部に熱がこもり、火災や故 障の原因となることがあります。

### ■ 運転サポート機能について

- 運転サポート機能には限界があるため、本機を過信すると思わぬ事故につながり、 重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- 運転サポート機能は、わき見運転やぼんやり運転を許容するシステムでも、視界不良を補助するシステムではありません。また、状況によりブザー音が鳴らない場合がありますので、運転者は周囲の状況に注意した運転を心がけてください。
- ●本機は、人や他の車両などの障害物との接触を防止する機能はありません。危険があるかどうかの判断は運転者自ら行ってください。
- 運転サポート機能を使用しないときは、不要な機能を OFF にしてください。 ⇒「本体の設定を変更する」(P.40、P.58 参照)

安全に正しくお使いいただくために

### 本機について〔必ずお読みください〕

●本機は、エンジンキーをACCまたはオンからエンジンキーをオフにするまで常時映像を記録する装置ですが、全ての状況において映像を記録することを保証したものではありません。

以下の場合などは、映像が記録されない、または映像が残っていないことがあります。

- ① 本機に microSD カードを挿入していない場合
- ② 本機から microSD カードを抜いた場合
- ③ 本機に付属または純正の microSD カード以外を使用した場合
- ④ 記録した古い映像が、新しい記録によって消されて(上書きされて)しまった場合
- ⑤ 大きな事故や水没などで本機およびmicroSDカードが損傷を受けた場合
- ⑥ 大きな事故の場合などでバッテリーと本機間の電源コードが断線した場合、または、バッテリーが損傷を受けた場合
- ⑦ フロントガラスのくもりや雪などでカメラの視界がふさがれた場合

●本機は、映像を25件(走行中または停車中に衝撃を検知した映像/駐車中に衝撃 を検知した映像10件まで/スイッチ操作による映像5件まで)保護できますが、 全ての状況において映像を保護できる事を保証したものではありません。

#### 以下の場合などは、衝撃の検知による映像の保護ができないことがあります。

- ① 低速で衝突、または相手車両との相対速度が小さい状態で衝突した場合
- 自車両、相手車両の衝撃緩和箇所に衝突した場合
  - ※①② バンパー、ドア、タイヤボックス等で衝撃が緩和されるので、見た目より衝撃が発生しないことがあります。

エアバッグが開かないような低衝撃の事故は検知できない場合があります。

- ③ 自車両に対して相手車両が軽い、または、相手が人や自転車等の場合
- ④ 相手車両の側面をこするように衝突した場合
  - ※③④相手車両が軽かったり(自動車対人、自動車対自転車等)、相手車両が 回転すると、衝突時の衝撃が受け流され、自車両への反発の衝撃が小さくなり ます。
- ⑤ 雪道や凍結路で急ブレーキをかけた場合
   ※ 雪道や凍結路では、タイヤと路面との摩擦が少なく、小さい衝撃でもスリップしますので、G センサーでの検知が困難になります。
- ⑥ 衝撃が弱く、本機が検知するように設定されたセンサー感度に満たない場合
- ⑦ 本機の本体が固定されていなかったり、取付後のオフセット設定が行われていないなど、本機の取付状態に問題がある場合
- 映像が記録されなかった場合や記録された映像ファイルが破損していた場合による 損害、本機の故障や本機を使用することによって生じた損害については、弊社は一 切責任を負いません。
- ●本機は、事故の検証に役立つことも目的の一つとした製品ですが、証拠としての効力を保証するものではありません。

- ●本機で記録した映像は、その使用目的や使用方法によっては、被写体のプライバシー などの権利を侵害する場合がありますのでご注意ください。また、本機をイタズラ などの目的では使用しないでください。これらの場合については弊社は一切責任を 負いません。
- ●本機は映像を記録する装置ですが、必ずしも信号機が確認できることを保証した装置ではありません。環境によって信号が確認できない場合があります。その場合は、前後の映像や周囲の車両の状況から判断願います。信号機が確認できない件については、弊社は一切責任を負いません。
- 本機が起動中(LED が点滅中、点灯中)に microSD カードを抜かないでください。 microSD カードが破損し、映像を記録できなくなるおそれがあります。microSD カードの破損による映像が記録できない件について、弊社は一切責任を負いません。
- microSD カードの記録がいっぱいになると、[チャプター]のファイル単位(イベント保護の映像ファイルを除く)で古い映像から消して新しい映像を記録(上書き)します。映像を保護する機能がありますが、保護件数を超えた場合は、古い映像から保護が解除され消去対象となります。事故などでデータが必要な場合は、速やかにエンジンキーをオフにし、microSD カードを抜いてパソコンに保存するなどの対応をお願いします。
- 記録した映像を残しておきたい場合は、パソコンのハードディスクにコピーしてお くなどの対応をお願いします。
- LED 式信号機は目に見えない速さで点滅しているため、本機で撮影すると、点滅して撮影される場合があります。信号機が映っていない場合は前後の映像や周辺の車両の状況から判断願います。LED 式信号機が映らない件については弊社は一切責任を負いません。
- ●本機は、GPS により日時、位置、速度を取得しています。記録されたデータの日時 がずれている、または位置が変わらない場合は販売店にご相談ください。
- 車両のバッテリーを外すと、GPS の情報を受信した次回起動時から正しい時刻にな ります。バッテリーを外した後は、記録されている映像のファイル名や位置情報で GPS 情報が受信できたかどうかを確認してください。
- GPS の衛星位置や環境(ビルの影など)によっては受信できない、または受信完了 までに時間がかかる場合があります。
- 車両バッテリーの低下などによって、駐車時録画が作動しない場合があります。
- microSD カードを抜く場合は、エンジンオフ(ACC オフ)後、LED が消灯してい ることを確認してから抜いてください。

安全に正しくお使いいただくために

- ダッシュボードに物を置くと、フロントガラスに映りこんで、正しく動作しないことがあります。
- ●本機では、録画のため映像圧縮機能を用いています。山道(木が多い場所)など変化が多い環境下では、映像圧縮による画質劣化が発生する場合があります。
- ●電気的ノイズなどの影響で、記録映像の画面乱れやデータの破損、または故障の原因となる場合があります。
- ドアを閉めた時など、本体が振動を検知した場合、駐車時録画が作動するときがあ ります。状況に応じて、駐車時感度設定を変更してください。(P.45、P.58 参照)
- 振動の多い場所など、お客様のお車の駐車する環境によっては、駐車時録画が頻繁 に作動する場合があります。その場合は、駐車時感度設定を変更してください。 (P.45、P.58 参照)
- ●本機で記録した映像をパソコン専用ビューアーソフトで見るために、下記のスペックを満たすパソコンが必要です。また、カードリーダーは含まれていませんので、ご使用のパソコンに接続可能なカードリーダーを別途ご購入願います。

パソコンの必要条件		
OS	Windows 7 日本語版 32 ビット版、64 ビット版 <sup>*1</sup> Windows 8、Windows 8.1 <sup>*2</sup> 日本語版 32 ビット版、64 ビット版 <sup>*1</sup> Windows 10 日本語版 <sup>*2</sup> 32 ビット版、64 ビット版 <sup>*1</sup>	
CPU	2GHz 以上のプロセッサー/ Core i3 以上の CPU <sup>*3</sup>	
メモリ	2GB 以上の RAM <sup>*3</sup>	
ディスプレイ	1,024 × 768(XGA)ピクセル以上、High Color(16 ビット) 以上	
サウンド	Windows で使用可能な PCM サウンド再生機能	
その他	Internet Explorer 9.0 以降 カードリーダーなどで microSD カードにアクセスできること	

- \* 1 上記 OS 以外のバージョンの OS 上で起動させた場合、アプリケーションの動作は保証され ません。
- \* 2 タブレット PC を始めとするタップ操作に対応しています。
- \* 3 Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10 については、Microsoft 社の 推奨システム要件が必要です。
- ●ご使用のパソコンによっては、再生時に映像が乱れたり音声が途切れたりする場合があります。その際は、ビューアーソフトを終了させ、再度ビューアーソフトを起動して映像を再生してください。
- ●本機で記録した映像をスマートフォン専用ビューアーアプリで見ることができます。 スマートフォンの対象機種やOS については、App Store または Google Play を ご確認ください。

## 使用上のご注意

- ●極端な高温や低温でのご使用は、誤作動や故障の原因となります。とくに夏期は車内が高温になることがありますので、窓を開けるなどして温度を下げてからご使用ください。
- ●本機には、必ず、本機に付属または純正の microSD カードを使用してください。 付属または純正品以外では正しく動作しません。
- microSD カードを挿入口から挿入してお使いください。 microSD カードを挿入しない場合、本機は動作しません。
- microSD カードを本機に挿入する場合、向きに注意してまっすぐに挿入してください。
- microSD カードの抜き挿しは、本機の電源が切れていること(LED が消灯)を 確認して行ってください。本機が動作中に microSD カードの抜き挿しを行うと、 microSD カードが破損するおそれがあります。
- microSD カードのデータへのアクセス中(LED が点灯中、点滅中)は、絶対に microSD カードを抜かないでください。microSD カードが破損するだけでなく、 本機が故障するおそれがあります。
- microSD カードを抜く場合、本機の電源が切れていること(LED が消灯)を確認のうえ、microSD カードの中央付近を軽く押し込み、手を離してください。 microSD カードが少し飛び出しますので、microSD カードを取り出してください。
- microSD カードには、本機で記録されるデータ以外を保存しないでください。正し く映像が記録されないことがあります。
- カメラレンズの特性により、画面に映る人や障害物は、実際の位置や距離と異なっ て見えることがあります。
- ●本機またはカメラ部を強くたたいたり、物をぶつけるなどの強い衝撃を与えないで ください。故障や破損の原因になります。
- ●本機またはカメラ部への直火やドライヤーなどの急激な温度変化を与えると、故障や破損の原因になります。
- ●本機またはカメラ本体およびレンズ部分、ブラケット、カメラコードをアルコール、 ベンジン、シンナー、ガソリン等揮発性の薬品類で拭かないでください。変形や変質、 破損の原因になります。
- 磨き砂等が配合された洗剤で拭かないでください。キズの原因になります。
- ●カメラレンズ部分が汚れている場合は、水を含ませた柔らかい布などで軽く拭いてください。乾いた布で強くこするとキズの原因になります。
- ●カメラコードにキズをつけないでください。キズ部分からカメラ内部に湿気や水が 吸い込まれ故障や火災、感電の原因になります。

- フロントガラスに水滴がついているとき、汚れているときなどは、撮影した映像が 見づらくなる場合があります。
- ●太陽光やヘッドライトなど高輝度の被写体がカメラに映ると、映像素子特有のブルーミング現象(※)が発生したり、その光源の中心部分が黒く映ることがありますが、カメラの異常ではありません。



- (※)ブルーミング現象: 高輝度の被写体(太陽やヘッドライト など)がカメラに映ると、光周辺に白 飽和が発生する
- ●本機で記録されたデータの日時や位置を定期的に確認してください。日時がずれている場合や、位置が変わらない場合は、販売店にご相談ください。

## ■ トレードマークについて

### **( App Store** からダウンロード

- iPhone、Apple、Apple ロゴは、米国および他の国で登録された Apple Inc. の商標 です。
- App Store は Apple Inc. のサービスマークです。
- iOS は、Apple Inc. の OS 名称です。



● Android<sup>™</sup>、Google マップ、Google Earth、Google Play は Google Inc.の商標 または登録商標です。



- Wi-Fi<sup>®</sup>は、Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>の商標または登録商標です。
- microSDHC ロゴは、SD-3C, LLC の商標または登録商標です。.
- Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10 は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- その他、本文中に掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

## ■ ソフトウェアについて

#### ■ 本機

#### 本ドライブレコーダーに含まれるオープンソースソフトウェアについて

本ドライブレコーダーには、GNU General Public License, Version 2、その他のソー スコードの配布を要求しているオープンソースソフトウェアライセンスのもとで、ライ センスされているソフトウェアが含まれています。これらのソフトウェアのソースコー ドおよびライセンス情報は、以下の専用サイトからダウンロードいただけます。

http://www.e-iserv.jp/top/driverecorder/DRT-AN1/

#### About Open Source Software included in the drive recorder

This drive recorder includes certain open source or other software originating from third parties that is subject to the GNU General Public License version 2 (GPLv2) and different copyright licenses, disclaimers and notices. The source code and the license information of software licensed under GPLv2 and different copyright licenses, disclaimers and notices are distributed at the website below.

http://www.e-iserv.jp/top/driverecorder/DRT-AN1/

## ■ビューアーソフト

#### ビューアーソフトに含まれるオープンソースソフトウェアについて

ビューアーソフトには、GNU General Public License, Version 2 その他のソース コードの配布を要求しているオープンソースソフトウェアライセンスのもとでライセン スされているソフトウェアが含まれています。これらのソフトウェアのソースコードは 以下の専用サイトからダウンロードいただけます。

http://www.e-iserv.jp/top/driverecorder/DRT-AN1/

#### About Open Source Software included in the viewer software

This viewer software includes certain open source or other software originating from third parties that is subject to the GNU General Public License version 2 (GPLv2) and different copyright licenses, disclaimers and notices. The source code of software licensed under GPLv2 and different copyright licenses, disclaimers and notices are distributed at the website below,

http://www.e-iserv.jp/top/driverecorder/DRT-AN1/

## ■各部の名称とはたらき

本機



①マイク

音声を記録します。 ※マイクは本体に内蔵されています。

② ERROR LED (橙 < アンバー >)

点灯、点滅しているときは、本機に異常がある場合です。「LED表示 / ブザーによる通知」を確認してください。 (P.11参照)

- ③【EVENT】スイッチ
   常時記録中の映像を保護(イベント保護)したり、エラー音を停止します。
- ④ microSD カード挿入口 使用する microSD カードを挿入して ください。

- ⑤ [MUTE / 録音] スイッチ
   音声録音のオン / オフを切り替えます。
- ⑥ REC LED (緑<グリーン>)
   点灯しているときは、記録可能状態です。
   「LED 表示 / ブザーによる通知」を確認してください。(P.11 参照)

### 🖢 ワンポイント

【EVENT】スイッチを押した時点から、 前12秒/後8秒の合計20秒の映像が 保護されます。

## ■ LED 表示 / ブザーによる通知

ERROR LED (橙 < アンバー >)、REC LED (緑 < グリーン>)の表示とブザーによって本機の状態をお知らせする機能があります。LED 状態の記号は、以下のとおりです。

- □ : 点灯状態
- :消灯状態
- ☆☆ : 点滅状態 ( 点灯/ 消灯の繰り返し )

## 1 異常通知

ここでは、本機に異常があった場合の状態、原因、対処について説明します。

ブザー	ERROR LED	REC LED	原因	対処
ピーピーピー … * 1, * 2	1盘-	<b>4</b> 3	microSD カードが挿入さ れていない。	microSD カードを挿入し てください。
	点滅 1 秒間隔	禄	microSD カードに異常が ある、またはフォーマッ トされていない。	microSD カードをフォー マットしてください。 (P.47 参照)
ピープー ピープー … * 1, * 3	橙	禄	ハード異常。 カメラ、映像処理系、位 置情報取得系の異常で画 像が記録できない。	電源を入れなおしてくだ さい。解決しない場合は、 お買い上げの販売店にご 相談ください。
(ブザー音なし)	橙	禄	映像は記録できているが、 本体に異常があり正常に 動作していない。 (音声、記録日時の異常、 Gセンサーなど)	お買い上げの販売店にご 相談ください。* 4
ピーピーピー …			オフセット設定未実施。	オフセット設定の必要が
۲ <b>۳</b> ۱, ۴ ۵	橙	禄	オフセット設定実施後、 設置場所・方向が変更 されている。	のるため、の負い上りの 販売店にご相談ください。

\* 1:【EVENT】スイッチを押すとブザーが止まりますが、本機は動作していませんのでご注意 ください。

\*2:ブザー音量を変更できます。音量の初期値は[大]に設定されています。(P.42参照)

\*3:音量の調整はできません。

\* 4:車両バッテリーを外した後は日時情報が初期値に戻ります。GPS の情報を受信した次の起 動時から日時情報が正しい状態に補正されます。

### 2 正常通知

ここでは、本機が正常に動作している場合の LED 状態、ブザーについて説明します。

#### ● LED 状態

ERROR LED	REC LED	状態	備考
橙	禄	電源OFF	電源 OFF の間は、記録されません。
橙	→ ↓ 点滅0.25秒間隔	電源 ON ~起動中	起動中は、映像・音声は記録され ません。
橙	禄	映像・音声の記録中、または 映像のみ記録中(音声録音オフ)	
<u>一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一</u>	京滅 1 秒間隔	スマートフォンと Wi-Fi 接続によ るデータ通信中	Wi-Fi 接続中 REC LED(緑 < グリーン>)と ERROR LED(橙 < アンバー>) は、1秒間隔で <u>同時</u> に点滅します。 Wi-Fi 接続が終わると LED が消灯 します。 Wi-Fi 接続中は映像・音声は記録 されません。
<u>一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一</u>	→→↓↓ →→↓ 点滅 1 秒間隔	ソフトウェアのバージョンアップ 中	ソフトウェアのバージョンアップ中 REC LED(緑くグリーン>)と ERROR LED(橙くアンバー>)は、 1 秒間隔で <u>交互</u> に点滅します。 バージョンアップが終わるとLED が 消灯します。

## 🖢 ワンポイント

終了処理中は、REC LED(緑<グリーン>)が点灯〜点滅へと変わります。

#### ●ブザー

ブザー	状態	備考
ピッ	正常に起動しました。	
	常時記録中にスイッチ操作を検知しま した。 検知した映像は、上書き保護の対象と なります。	【EVENT】 スイッチによる操作です。
	エラー音の停止を操作しました。	
ピッピッ	走行中または停車中に衝撃を検知しま した。 検知した映像は、上書き保護の対象と なります。	衝撃を検知するセンサー感度は調整で きます。(P.43 参照)
プー	イベント保護中にスイッチを操作しま した。	イベント保護中は、イベントの保護機 能は無効です。
ピーピピピピピ (2回)	駐車中に衝撃を検知しました。 検知した映像は、上書き保護の対象と なります。	駐車時記録後にエンジンキーを ACC またはオンにすると鳴ります。

・ブザー音量を変更できます。音量の初期値は [大] に設定されています (P.42 参照)。

#### ●運転サポート機能

項目	ブザー	対処
ふらつき通知	ピンピンピン	車線(白線 / 黄色線)を確認し安定した 走行をしてください。
はみ出し走行通知	ピンピンピン	車線(白線 / 黄色線)からはみ出さない ように走行してください。
車間接近通知	ピピピ	前方車と十分な車間距離をあけて走行し てください。
前方車両発進通知	ポンポン	前方車に続き、車を発進してください。
進入禁止標識通知	ピーン	付近に進入禁止道路があるので、注意し て走行してください。

・詳しい運転サポート機能については、P.18 を確認してください。

・ ブザーサンプル音を専用サイトより視聴することができます。専用サイトの URL は下記のとおりです。

http://www.e - iserv.jp/top/driverecorder/DRT-AN1/



本機は走行中の映像、音声、GPS からの位置情報や運転履歴などを microSD カードに 記録します。本機専用のビューアーソフトでは、映像、音声を再生すると共に Google マップとの連携により走行位置を確認することができます。

## 1 起動する

本機の電源は車両のエンジンキーと連動しています。エンジンキーを ACC またはオン にする前に、以下の手順にしたがって microSD カードの有無を確認してください。

1. 本機の電源が切れている状態で、microSD カードが挿入されていることを 確認します。



#### 2. エンジンキーを ACC またはオンにします。

電源が入り、本機の REC LED(緑<グリーン>)が点滅後点灯します(ERROR LED(橙 <アンバー >)は消灯)。



● microSD カードをフォーマットした場合は、本機の電源を入れて、起動完了を実施し てください。起動完了をしない場合は、次回本機起動時に約1分間録画ができません。 ⇒「microSD カードをフォーマットする」(P.47 参照)

#### ●起動完了するまで映像の記録はできません。起動完了と同時に映像の記録を開始します。

## 2 終了する

#### 1. エンジンキーをオフにします。 記録動作が終了して LED が消灯すると、電源が切れた状態です。

 記録した映像をパソコンで見たい場合は、microSD カードを取り出します。 microSD カードの中央付近を軽く押し込み、手を離してください。microSD カードが少し飛び出します。

### 注意 ●microSD カードのデータへのアクセス中(LED が点灯中・点滅中)は、絶対に microSD カードを抜かないでください。microSD カードが破損するだけでなく、本 機が故障するおそれがあります。 ●microSD カードを抜く場合、本機の電源が切れていること(LED が消灯)を確認し てください。 ●電源 OFF タイマーが作動中に、【EVENT】スイッチの長押しで本機の電源を切ること ができます。 ●microSD カードを挿入しないと本機は動作しません。microSD カードを取り出した 場合は、入れ忘れにご注意ください。microSD カードが挿入されていない場合は、ブ ザーが「ピーピーピー…」と鳴りつづけます。

#### 3 映像と音声を記録する

本機は常時記録型のドライブレコーダーです。強い衝撃を検知、または本体の【EVENT】 スイッチを押すと記録映像を保護します。(イベント保護)

エンジンキーを ACC またはオンにすると、本機も起動します。起動が完了すると、映像と音声の記録が開始されます。記録中は REC LED (緑<グリーン>) が点灯します。

microSD カードの記録がいっぱいになると、[チャプター]のファイル単位(イベント保護の映像ファイルを除く)で古い映像と音声を消して、新しい映像と音声を記録(上書き)します。

映像を25件保護する機能があります。

- ・走行中または停車中に衝撃を検知した映像※
- ・駐車中に衝撃を検知した映像(最大10件)

【EVENT】スイッチ操作を検知した映像(最大5件)

保護件数を超えた場合は、古い映像から保護が解除され消去対象となります。

エンジンキーをオフにすると、記録が終了します。

#### ■ 常時記録

本機の起動から終了(エンジンキーを ACC またはオンから、エンジンキーをオフ)ま での映像を記録します。

#### ■走行中または停車中の衝撃検知による自動保護 \*\*

常時記録中に衝撃を検知すると「ピピッ」と音が鳴り、衝撃を検知した時点から、前 12秒/後8秒の合計20秒の記録映像が保護されます。

#### ■ 駐車中の衝撃検知による自動保護(イベント保護:10件まで)

駐車中に衝撃を検知すると、衝撃を検知した約4秒後から、約60秒間映像を記録します。

#### ■スイッチ操作による手動保護(イベント保護:5件まで)

常時記録中に本体の【EVENT】スイッチを押すと「ピッ」と音が鳴り、スイッチを押した時点から、前12秒/後8秒の合計20秒の記録映像が保護されます。

※ 走行中または停車中の衝撃検知による映像保護件数は、駐車中の衝撃検知保護件数 とスイッチ操作の保護件数により変動します。

## ■ 音声録音のオン/オフの切り替え

本体の【MUTE/録音】 スイッチで音声録音のオン/オフが切り替わります。 音声録音のオン/オフいずれの場合も、記録中は REC LED(緑<グリーン>)が点灯 します。

## 注意 microSD カードへのデータ書き込み中(REC LED(緑<グリーン>)が点灯中・点滅中) は、絶対に microSD カードを抜かないでください。microSD カードが破損するだけ でなく、本機が故障するおそれがあります。 電源のオン/オフを頻繁に繰り返すと、短時間の記録ファイルが多くなり、全体の記録 時間が短くなります。

### ■バックアップ電源について

本機は、事故の衝撃で電源が遮断される場合を想定し、バックアップ電源を内蔵してい ます。バックアップ電源は充電式のため、電源オン直後や低温下では、バックアップ時 間が短くなる場合があります。バックアップ電源により、電源遮断後、約5秒間の映像 を記録しますが、必ず記録することを保証するものではありません。

## 4 記録した映像を見る

本機で記録した映像は、パソコン用のビューアーソフトで再生するか、またはスマート フォン(Android/iPhone)用のビューアーアプリで再生してください。

ナビゲーションで再生する場合は、本機から microSD カードを抜いてナビゲーション へ挿入してください。

ただし、ナビゲーションの仕様によっては動画再生フォーマットが対応していないため、 再生できないことがあります。

#### 5 運転サポート機能

この機能は、お客様の安全運転を支援するために、車両の走行状態や周囲の状況を検知 して、ブザーでお知らせする機能です。

ブザー音については、「LED表示 / ブザーによる通知」を確認してください。(P.11参照)

#### ● ふらつき通知

車線(白線 / 黄色線)が整備された道路を走行中、車両が車線にゆっくり近付き、 はみ出す可能性がある場合に、ブザーでお知らせします。

#### ● はみ出し走行通知

車線(白線/黄色線)が整備された道路で、車両が車線をまたいで走行している場合に、 ブザーでお知らせします。

#### ● 車間接近通知

前方車との車間距離が短くなった場合に、ブザーでお知らせします。

#### ● 前方車両発進通知

前方車に続いて停車しているときに、前方車が発進して自車が停車し続けていた場 合に、ブザーでお知らせします。

#### ● 進入禁止標識通知

車両進入禁止の標識を検知した場合に、ブザーでお知らせします。

#### 注意

運転サポート機能のブザーは、外部の騒音やオーディオの音などにより聞き取りにくい 場合があります。

- ●運転サポート機能には限界があるため、本機を過信すると思わぬ事故につながり、重大 な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- ●運転サポート機能は、わき見運転やぼんやり運転を許容するシステムでも、視界不良を 補助するシステムではありません。また、状況によりブザー音が鳴らない場合がありま すので、運転者は周囲の状況に注意した安全運転を心がけてください。
- ●本機は、人や他の車両などの障害物との接触を防止する機能はありません。危険がある かどうかの判断は運転者自ら行ってください。
- ●運転サポート機能を使用しないときは、不要な機能を OFF にしてください。 ⇒「本体の設定を変更する」(P.40、P.58 参照)

## ■ 作動条件

各機能は、次の条件をすべて満たしたときに作動します。

機能	条件
ふらつき通知	・車速が約 50km/h 以上のとき ・直線路または半径が約 250m よりゆるいカーブを走行しているとき
はみ出し走行通知	・車速が約 50km/h 以上のとき ・直線路または半径が約 250m よりゆるいカーブを走行しているとき
車間接近通知	・車速が約 50km/h 以上のとき ・直線路または半径が約 250m よりゆるいカーブを走行しているとき
前方車両発進通知	・自車が停車している(車速が Okm/h)とき
進入禁止標識通知	・車速が 5km/h 以上 30km/h 以下のとき

・上記速度は、本機が GPS より取得した速度のため、車両メーターに表示される速度 と異なる場合があります。

各機能が正常に作動しないおそれのある場合

機能	条件
全機能共通	<ul> <li>・本体起動直後で、GPS の受信状況が悪いとき</li> <li>・トンネルや高架下など GPS が受信しにくい場所で速度が正しく取得できないとき</li> <li>・フロントガラスに汚れ、泥、雨、雪などが付着しているとき</li> <li>・フロントガラスが曇っているとき</li> <li>・ ヘッドライトのレンズが汚れなどによって照射が弱いときや、照射方向がずれているとき</li> <li>・ ダッシュボードに置かれている物がフロントガラスに映り込みがあるとき</li> <li>・ 荷物の積載により、車両が傾いているとき</li> <li>・ タイヤ、ホイール、サスペンションなどの交換や改造または不備により車高が適切でないとき</li> </ul>
ふらつき通知 はみ出し走行通知	<ul> <li>・車線に平行するような影がある、または影の中にあるとき</li> <li>・交差点や料金所の検札所の手前など、車線がない場所を走行するとき</li> <li>・車線がかすれている、または道路鋲や置き石など障害物があるとき</li> <li>・車線が砂ぼこりや積雪などで見えない、または見えにくくなっているとき</li> <li>・雨天、雨上がり、水たまりなど濡れた路面を走行しているとき</li> <li>・車線が黄色のとき(白線に比べて認識率が低下することがあります)</li> <li>・車線が緑石等の上に引かれているとき</li> <li>・コンクリート路のような明るい路面を走行しているとき</li> <li>・ 照り返しなどにより明るくなった路面を走行しているとき</li> <li>・ トンネルの出入口など明るさが急変する場所を走行しているとき</li> <li>・ 対向車のヘッドランプ光、太陽光などがカメラに入射しているとき</li> <li>・ 令岐、分流路などを走行しているとき</li> <li>・ 急カーブを走行しているとき</li> </ul>

機能	条件
ふらつき通知 はみ出し走行通知 (つづき)	<ul> <li>・車線の幅が極端に狭いとき、または広いとき</li> <li>・重い荷物の積載やタイヤ空気圧の不足などで、車両が著しく傾いているとき</li> <li>・前方車との距離が極端に短くなったとき</li> <li>・夜間にヘッドランプのレンズが汚れて照射が弱いときや、光軸がずれているとき</li> <li>・車線変更した直後、または交差点を通過した直後</li> <li>・走行中の路面状況(悪路・道路の継ぎ目など)により、車両が上下に大きく揺れているとき</li> <li>・車線が片方にしかないとき</li> <li>・車線を変更したとき(ウィンカーと連動していないため)</li> </ul>
車間接近通知 前方車両発進通知	<ul> <li>・停車時に前方車との車間距離が極端に短く、前方車を正しく認識できないとき</li> <li>・自車前方が極端な坂道になっているとき</li> <li>・坂道やカーブなどにより前方車を正しく認識できないとき</li> <li>・前方車の背面形状(牽引、積雪や泥が付着している車両)により、前方車を正しく認識できない場合</li> <li>・前方車が4輪車以外の場合</li> <li>・前方車を認識できないような悪天候時(霧・雪・砂嵐・激しい雨など)</li> <li>・夕方、夜間などヘッドランブの照射範囲内に前方車がいない場合</li> <li>・前方車の色が路面と同系色のとき</li> <li>・前方車の色が路面と同系色のとき</li> <li>・前方車との停車位置がずれていて、前方車を正しく認識できないとき</li> <li>・交差点等で先頭に停車しているとき、正面を通過する車両を前方車と誤って認識したとき</li> <li>・自車と前方車の間を、他の車両や移動するものが通過したとき</li> <li>・自車がゆっくり右左折したとき</li> <li>・雨滴、雪、汚れ等がフロントガラスに付着したままになっている場合</li> <li>・駐車場のゲート前や踏切の前で停車しているとき</li> </ul>

機能	条件
進入禁止標識通知	<ul> <li>・夜明けや夕暮れ時の太陽に向かって走行するとき</li> <li>・標識に光が反射しているとき</li> <li>・木や建物の影に標識がかくれているとき</li> <li>・雨、霧、雪などの悪天候のとき</li> <li>・駐車場など公道以外に標識が設置されているとき</li> <li>・進入禁止が案内標識内に描画されているとき</li> <li>・進入禁止標識と類似の色、形、図形に似たものが映ったとき</li> <li>・標識がゆがんでいるとき</li> <li>・標識が車両の正面を向いていないとき</li> <li>・色あせた標識や破損などにより折れ曲がった標識</li> <li>・夜間やトンネル内などの暗いところに標識があるとき</li> <li>・標識が自車から遠くにあるとき</li> <li>・前走車両や対向車両により、標識が視認しにくいとき</li> <li>・自車走路以外への標識であるが、自車走路を向いているとき</li> </ul>

## 6 ドライビングレポート

エンジンキーを ACC またはオンから、エンジンキーをオフにするまでの車両の動きを 記録し、お客様の運転を評価します。運転終了後に1 日毎の評価成績をパソコンやス マートフォンで閲覧することができます。

パソコン (P.35 参照) やスマートフォン (P.60参照) の操作方法をご確認ください。

## パソコン用ビューアーソフトの操作方法

本機で記録した映像と音声、運転履歴はパソコンで再生できます。再生には専用のビュー アーソフトを使います。また、ビューアーソフトで本機の各種設定を変更することもで きます。

#### 🖢 ワンポイント

Windows 7 Professional Edition (SP1)の画面を使用しています。OS や設定によっ て画面の表示が異なる場合があります。

## 1 ビューアーソフトをインストールする

ビューアーソフトのインストーラーは本機に付属または純正の microSD カードにあら かじめ保存されています。ビューアーソフトをパソコンで使用するために、パソコンに インストールします。

#### 1. microSD カードを、カードリーダーなどを使用してパソコンに挿入します。

## 🖢 ワンポイント

- microSD メモリーカードスロットが搭載されているパソコンでは、microSD カード をそのまま挿入することができます。
- SD メモリーカードスロットが搭載されているパソコンでは、同梱のアダプタを使用 して挿入することができます。
- ●各スロットが搭載されていないパソコンの場合は、お客様でカードリーダーをご準備 ください。
- ●お使いのパソコンによっては、microSD メモリーカードスロット/ SD メモリーカー ドスロットのドライブ文字が異なる場合があります。

### 2. キーボードのウィンドウズキー(③) と E キーを同時に押します。

エクスプローラーが起動します。

 microSD カードのドライブを選択して、ビューアーソフトのインストー ラー「DRT-AN1\_SETUP.exe」をパソコン内の任意の場所(デスクトッ プなど)にコピーします。

101 Sel		$\frown$	-		
☆ お気に入り ▲ OneDrive ■ ダウンロード ■ デスクトップ	SETINF.DA		VUP	UPDT	MOVE
劉 最近表示した場所 予 SharePoint サイト マーライブラリ					
■ ドキュメント ■ ビクチャ ■ ビデオ					
♪ ミュージック ■ コンピューター ● ローカル・ディフク(C)					
■ ローカル ディスク(0) ■ リムーバブル ディスク(F:)	)				
		注音			

- ので、削除しないようにご注意ください。
- 4. 任意の場所にコピーした「DRT-AN1\_SETUP.exe」をダブルクリックします。



5. インストールウィザード画面で [次へ] をクリックします。以降は画面の 指示に従って、インストールを進めます。



6. インストールが終わると、デスクトップに「DRT-AN1 Viewer」のショー トカットアイコンが表示されます。





## 2 記録した映像を見る

記録した映像を、ビューアーソフトで見ることができます。 以下の手順でビューアーソフトを起動し、映像を再生します。

1. ドライブレコーダー本体から抜いた microSD カードを、カードリーダー などを使用してパソコンに挿入します。



 デスクトップの「DRT-AN1 Viewer」のショートカットアイコンをダブル クリックします。



3. ビューアーソフトが起動します。



 ④をクリック(またはメニューの「ファイル」−「開く」を選択)し、見たい映像のフォルダを指定します。



5. [カードデータ] (microSD カードの映像) ボタンをクリックします。 バックアップ機能(P.37参照)でパソコンに保存した映像を見るときは、[バックアッ プフォルダ] ボタンを、映像ファイルを直接選択するときは [ファイル選択] ボタ ンをクリックします。

フォルダ構成やファイル名については、P.36 をご覧ください。



6. カードドライブ選択画面で、microSD カードのドライブを選択して[OK] ボタンをクリックします。

	カードド	ライブ選打	沢	$\times$
<u></u>	ロドライブを	選択してくけ	どざい。	
(F:¥		<u> </u>		
	OK	) ++>	セル	]

バックアップフォルダの選択画面が表示されたときは、保存したフォルダを選択して[OK] ボタンをクリックします。

7. [トリップ] [チャプター] [イベント] [駐車記録] タブから、映像の種類 を選択します。次に、右側の映像リストの見たい映像を選択し、 をクリッ クします。

各タブには、次の映像リストが表示されます。

- ・[トリップ] タブ : 起動単位(エンジンキーを ACC またはオンからオフまで) の映像リスト\*
- ・[チャプター] タブ: 選択したトリップをファイル単位で分割した映像リスト
- ・[イベント] タブ : 走行中または停車中に衝撃を検知 / 【EVENT】 スイッチの操作によって保護した映像リスト
- ・[駐車記録] タブ : 駐車中に衝撃を検知して保護した映像リスト



ビューアーソフトに指定した映像が読み込まれ、再生が始まります。 ※映像の上書きにより、走行途中からの映像が再生されることがあります。

#### 



## 28



択した映像の	位置情報と日時を地図	(Google マップ)	上にアイコン	で表示します。
	Map が別ウィンドウで	表示		

- : Map が別ウィンドウで表示 もう一度クリックすると Map をビューアー画面に再表示
- × :Map が非表示

(4)

- Map ▲ :ビューアー画面に Map が再表示 再生している映像の G 値の大きさと方向を表示します。
- ⑤ 円生している映像のは値の入ささと方向を表示
   ⑥ ④ G :表示 / 非表示を切り替え

### GPS 未測位時(速度・位置が不明な場合)は、GPS のアイコンがグレーになり、次のように変わります。 ④の自車位置マークの色 :グレー

- ⑦
   ⑥の速度の数値
   :- 

   ⑥の速度の針の色
   : グレー
  - 8のチャート図の速度の色: グレー

※ GPS 測位時の GPS アイコンは黄色。

※映像の上書きにより、走行途中からの映像が再生されることがあります。

### パソコン用ビューアーソフトの操作方法

8	情報を表示するチャート図は次のようになります。 左縦軸:加速度 右縦軸:速度 横軸 :時間 桃色 :速度 橙色 :加速度 ※チャート上をクリックもしくはドラッグすると、再生位置を移動することができます。
9	映像の再生・停止などの操作用ボタン(P.31 参照)。
10	映像の再生位置を表すトラックバー。 起動(検知)単位の映像再生位置(P.31 参照)。 [G]:加速や衝撃を検知した場所
1)	ビューアー操作用アイコン (P.31 参照)。



パソコン用ビューアーソフトの操作方法

#### ビューアー操作用アイコン(ボタン)の使い方

ビューアー上部のアイコン(ボタン)では、次の操作ができます。

	microSD カードまたはパソコンから、映像を選択して再生します。
	再生している映像を保存します。
*	本機の設定を変更します。
	映像を任意の区間で切り取って保存します。
	映像を JPEG 画像として保存します。
Q	選択した範囲の映像を、指定した倍率でズーム(拡大表示)します。
Ċ	ストップウォッチ機能を別ウィンドウで表示します。
	常時記録の位置データを、Google Earth で表示可能な kmz 形式のファイルに 変換して保存します。
$\neg \sqrt{\bigcirc}$	ドライビングレポートを表示します。

### 再生操作用ボタン/トラックバーの使い方

再生操作用ボタンでは、次の操作ができます。



1	一つ前のトリップの先頭位置から再生します。
2	一つ後のトリップの先頭位置から再生します。
3	映像を再生します。再生中は一時停止ボタンとなります。
(4)	再生を停止します。
5	一つ前のコマを表示します。
6	一つ後のコマを表示します。



### ■ストップウォッチ機能の使い方

ストップウォッチ機能を別ウィンドウで利用できます。画面上部の **ひ** をクリックしてください。

計測中は、任意の区間を指定してラップタイム(区間経過時間)の確認ができます。 ラップタイムは、開始(S)/停止(E)に9つのポイントを合わせて、最大10区間 まで指定できます。





計測停止後に LAP/RESET をクリックします。

### ■任意の映像区間の切り取り方

切り取りの開始時点(位置)の映像で 🏊 をクリックすると、次のような切り取り範 囲指定画面が表示されます。トラックバーのスライダーを動かして切り取り終了位置を 選択します。切り取り範囲は、最長 30 分間まで指定できます。



トラックバー:動かすと切り取り範囲を赤く表示

切り取りの終了時点(位置)の映像で、再度

次の「映像切り取り」画面で、映像に埋め込む情報にチェックを付けて、[保存]をクリックしてください。保存先を指定すると、切り取った映像を保存できます。 ただし、情報を埋め込むと、映像切り取りに時間がかかりますのでご注意ください。

映像切り取り 🛛 🗙
映像に埋め込む付加情報を選択します。
□ 日時 □ 速度 □ 加速度 □ 座標
保存 戻る モード終了


# ■ Google Earth 用位置データへの変換方法

変換したい映像を選択し、 🌐 をクリックします。



変換する前に、お使いのパソコンに Google Earth をインストールしてください。 Google Earth は、Google のサイトからダウンロードできます。

保存先とファイル名を指定して[保存]をクリックします。Google Earth の起動確認 画面で[はい]をクリックすると、Google Earth が起動します。Google Earth 画面 左側の保存したファイル名を[▷]で展開し、「ルート」を選択します。 □ (ツアー 再生)をクリックすると、走行軌跡が表示されます。

「ルート」の[▷]をクリックして「マイカー」を選択後、 (ツアー再生)をクリックすると、立体的な映像で走行軌跡を再生できます。

# ■ドライビングレポートを表示

\_∧♡ をクリックすると、ドライビングレポートを表示します。



項目	報告內容
アクセル	車両の急加速の検知回数に基づいて点数化します。
ブレーキ	車両の急ブレーキの検知回数に基づいて点数化します。
ハンドル	車両の急なハンドル操作の検知回数に基づいて点数化します。
車間距離	前方車両との不適切な車間距離の検知回数に基づいて点数化します。
安定走行	車線内でのふらつきの検知回数に基づいて点数化します。

# ■ フォルダ構成とファイル名

microSD カード内は、次のようにフォルダと記録データが保存されています。

microSDカード



●映像のファイル名は、次のルールで付けられます。

### YYMMDDhhmmss\_Mnnnn.MP4

年月日時分秒(エンジンキーを ACC またはオンにした時間)\_カメラ(M)連番

- ●ご購入時は microSD カード内に「DUMMYMOVExxxx.DAT」ファイルがあります。このファ イルは映像を記録するために必要なため、消さないでください。映像を記録することで映像ファ イルとして保存されていきます。
- ●誤って「DUMMYMOVExxxx.DAT」ファイルや映像ファイルを消してしまった場合は本体起 動時に再度「DUMMYMOVExxxx.DAT」ファイルを作成するため、記録開始までの時間が長 くなります。
- ●映像のファイル名は、変更しないでください。ビューアーソフトで再生できなくなる可能性が あります。また、フォルダやファイル(ルート上の SETINF.DAT や GROUP.DAT など)は削 除しないでください。

# 3 microSD カードのデータをパソコンにバックアップする

microSD カードは容量の関係から、保持しておける映像の数が限られています。 microSD カードの容量がいっぱいになると、古いファイルから上書きしていきますの で、古い映像を見ることができなくなります。そのため、必要に応じて、microSD カー ドの映像データはパソコンのハードディスクなどに保存してください。ビューアーソフ トを使うと、microSD カードの記録データを、メニューから簡単な操作でパソコンな どに保存(バックアップ)することができます。

 ビューアーソフトを起動し、メニューの「設定」-「バックアップ保存先」 を選択します。



2. バックアップデータの保存先のフォルダを選択して、[OK] ボタンをクリックします。

フォルダーの参照	×
バックアップ保存先を選択してください。	
▶ 💦 お気に入り	<u>^</u>
🖟 ダウンロード	
▶ 🚂 デスクトップ	
▷ 📗 マイ ドキュメント	
▶ マイ ピクチャ	
▷ 📓 マイ ビデオ	
🕠 マイ ミュージック	-
新しいフォルダーの作成(N) OK キャンセ	



 E をクリック(またはメニューの「バックアップ」-「バックアップ」 を選択)します。



イ. バックアップデータの選択画面で、保存するデータにチェックを付けて、[実行]ボタンをクリックしてください。

		バ	ックアップデータ選択		×
トリップ	チャプター	開始日時		イベント	-
		2016.10.18	15:00:23	あり	
		2016.10.18	15:00:23	あり	
=		2016.10.18	15:11:17	あり	
		2016.10.18	15:11:17	あり	
		2016.10.18	15:12:08	あり	
± 🕅		2016.10.18	15:57:55	あり	
		2016.10.18	16:31:41		
		2016 10 19	18-01-41		-
全選択	(全選	【択解除】	ディスクの空き容量	45,835.0	MB
			バックアップデータの容量	36.3	MB
フォルダ	-名 201	61 02 01 1	5218	ت *+>>t	211

選択した記録データが、指定した保存先にバックアップ(保存)されます。

フォルダ名はバックアップ実行日時が初期表示されます。

バックアップした映像を見るときは、「記録した映像を見る」を確認してください。 (P.25 参照)

# 4 パソコンにバックアップしたデータをクリーンアップする

「microSDカードのデータをパソコンにバックアップする」(P.37参照)でバックアップ した記録データを、メニューから簡単な操作で消去(クリーンアップ)することができ ます。

1. ビューアーソフトを起動し、メニューの「バックアップ」 – 「クリーンアップ」を選択します。



2. クリーンアップするフォルダを選択して、[OK] ボタンをクリックします。

クリーンアップフォルダ選択	$\times$
クリーンアップするフォルダを選択してください	-
20161103152312	J
OK ++>>セル	

3. クリーンアップするデータを選択して、[実行] ボタンをクリックします。

クリーンアップデータ通	選択	×
フォルダー名 C:¥Users¥Videos¥20161010	31 45658	
トリップ チャプター 開始日時	イベント	•
2016.10.18 15:00:23		
2016.10.18 15:00:23		
2016.10.18 15:01:01		
2016.10.18 15:26:11	あり	
2016.10.18 15:26:11	あり	=
2016.10.18 15:26:50		
2016.10.18 15:30:02	あり	-
۲ III		+
全選択 全選択解除 クリーンアップ後の	)空き容量 45,83	35.0 MB
(	実行 *	ャンセル

選択したバックアップデータが、クリーンアップ(消去)されます。

# 5 本体の設定を変更する

ビューアーソフトから本体の設定値を変更することができます。

- 1. 本体から抜いた microSD カードを、カードリーダーなどを使用してパソ コンに挿入します。
- ビューアーソフトを起動し、 をクリック(またはメニューの「設定」 –「本体設定」を選択)します。



3. microSD カードのドライブを選択して [OK] ボタンをクリックします。

カードドライブ選択	×
カードのドライブを選択してください。	
(F.¥ •	
OK +++>1211	



microSD カードに動作記録がない場合(または、初めての場合)、「設定ファイルを読み 込めません」とメッセージが表示されます。[OK] ボタンをクリックしてください。

## 4. 機種選択画面が表示された場合は、[DRT-AN1 セパレートタイプ] を選 択します。

本体設定画面が表示されます。microSD カードを正しく読み込めた場合は、以前 に動作していた設定が表示されます。

## 5. 設定を変更し、設定保存の確認画面で、[OK] ボタンをクリックします。

microSD カードに設定を保存します。設定値を保存した microSD カードを用いて、 次回にエンジンキーを ACC またはオンにしたときに、自動的に値が反映されます。

### 注意

設定変更後は、実際の運転と照らし合わせて、衝撃を検知しやすい/検知しにくいことが 無いか確認してください。危険運転(急発進、急ブレーキ等)は絶対に行わないでください。

# ■基本設定



(1) 録画設定

記録する映像の画質モードを[標準]/高画質から選択します。 「高画質」では録画時間が短くなります。

(2) ブザー音量

ブザー音量(動作音、操作音、カード未挿入エラー、ガイダンス)を設定します。 [大]/小/消音から選択します。

- (3) 電源 OFF タイマー
  エンジンをオフにしてから本機の電源がオフになるまでの時間を設定します。
  [0分]/10分/20分/30分から選択します。
- (4) Wi-Fi パスワード設定 本機の Wi-Fi パスワードを初期化します。
- (5) 初期設定に戻す

Wi-Fi パスワード設定以外を初期設定に戻します。

※[ ]の設定値が初期設定です。

## ■ センサー設定



### (1) 感度設定

走行中または停車中の衝撃を検知する感度を設定します。 [標準]/高感度から選択します。または、スライドバーで感度を詳細に設定します。 設定範囲:0.30G~0.70G[0.50G]

### (2) 横軸補正

左右方向(横軸)に対して感度の補正値を設定します。 設定範囲:0.10G~0.50G[0.10G]

### (3)進行方向補正

進行方向の補正角度を設定します。 設定範囲:- 45 度~ 45 度 [0 度]

### (4) 急加減速・急ハンドル感度設定

急加速、急減速、急ハンドルに対して感度の補正値を設定します。 [標準]/高感度から選択します。または、スライドバーで感度を詳細に設定します。 設定範囲:0.10G~3.00G[0.40G]

※[ ]の設定値が初期設定です。

# 注意 ●センサー感度はむやみに変更しないでください。 ●センサー感度を低くした場合、不要なデータは保護されにくくなりますが、必要なデー タまで保護されなくなる可能性も高くなりますのでご注意ください。 ● 右左折やカーブで検知しやすい(保護されやすい)場合は、横軸補正の設定値を調整 してください。



# ■ 駐車時記録



### (1) 機能 ON/OFF

駐車時録画機能のする /[しない]を設定します。

### (2) 駐車時感度設定

駐車中の衝撃を検知する感度を設定します。 [標準]/高感度から選択します。または、スライドバーで感度を詳細に設定します。 設定範囲:0.20G~0.60G[0.35G]

※[ ]の設定値が初期設定です。



#### (1) 運転診断通知

運転サポート機能の通知感度を設定します。
 ふらつき通知 : 低感度 / [標準] / 高感度 / しない
 はみ出し走行通知 : 低感度 / [標準] / 高感度 / しない
 車間接近通知 : 低感度 / [標準] / 高感度 / しない
 前方車両発進通知 : 低感度 / [標準] / 高感度 / しない
 進入禁止標識通知 : [する] / しない

※[ ]の設定値が初期設定です。

## 🖢 ワンポイント

運転診断通知の感度設定は、ドライビングレポートの点数に影響します。(P.35、P.60参照)

# 6 microSD カードをフォーマットする

映像を再生したり、映像データをコピーしたりする際にエラーが表示されるときは、 microSD カードのデータが破損している可能性があります。以下の手順で microSD カードをフォーマットしてください。

#### 注意

- ●基本的に microSD カードのフォーマットは必要ありません。microSD カードで書き 込み・読み込みエラーが発生する場合、または本体が起動しない場合のみフォーマッ トしてください。
- ●フォーマットすると、microSD カードのビューアーソフトのインストーラーおよび映 像データは削除されます。

・ビューアーソフトをパソコンにインストールしていない場合は、先にビューアーソフトをパソコンにインストールしてください。また、必要な映像はパソコンへ保存してください。

- ⇒ 「ビューアーソフトをインストールする」 (P.22 参照)
- ⇒ 「microSD カードのデータをパソコンにバックアップする」(P.37 参照)

### 1. SD メモリーカードフォーマットソフトウェアを準備する。

SD メモリーカードフォーマットソフトウェアをお使いのパソコンヘインストール します。インストール手順は、専用サイトを参照してください。

Internet Explorer などのウェブブラウザを起動し、専用サイトにアクセスします。専用サイトの URL は下記のとおりです。

http://www.e-iserv.jp/top/driverecorder/DRT-AN1/

- ② 「SD メモリーカードフォーマットソフトウェア」を選択してください。
- 記述している手順に従って、SD メモリーカードフォーマットソフトウェアを インストールしてください。

### 2. SD メモリーカードフォーマットソフトウェアを起動します。

[スタート] → [すべてのプログラム] → [SDFormatter] → [SDFormatter] を選択します。

## 3. [フォーマット] ボタンをクリックします。

📕 SDFormatter	V4.0 X
	メディアがSD/SDHC/SDXCメモリー カードであることを確認してください。 SDフォーマットすると、データはすべ て失われます。 SD、SDHCおよびSDXCロゴはSD-3C、LLCの商標 です。
Drive : J: Size :	■ 更新 3.68 GB Volume Label : ボリューム
フォーマットオ: クイックフォー	ジョン: オブション設定 マット: 論理サイズ調整OFF
	(フォーマット) 終了

注意

「Drive:」欄が、microSD カードを挿入したドライブになっていることを必ず確認してからフォーマットしてください。

異なるドライブが選択されている場合は、[更新]ボタンをクリックし、microSD カードを挿入したドライブを選択してください。

- 4. フォーマットが終わると、確認ダイアログが表示されるので、[OK] ボタ ンをクリックします。
- 5. [終了] ボタンをクリックします。

注意

microSD カードをフォーマットした場合は、本機の電源を入れて起動完了を実施してく ださい。起動完了をしない場合、次回本機起動時に約1分間録画ができなかったり、駐 車時録画ができません。 ⇒「起動する」(P.14 参照)

# 7 ヘルプを表示する

以下の手順でヘルプを表示します。ヘルプでは最新のビューアーソフトのインストー ラーがダウンロードできます。

1. メニューの「ヘルプ」-「ダウンロードサイト」を選択します。



最新のビューアーソフトのインストーラーのダウンロードサイトが表示されます。 ダウンロードするには、インターネット接続の環境が必要です。

# 8 バージョン情報を表示する

以下の手順でビューアーソフトのバージョン情報を表示します。

# 1. メニューの「ヘルプ」-「バージョン情報」を選択します。



ビューアーソフトのバージョン情報を表示します。



# 9 ビューアーソフトを消してしまった場合

誤ってビューアーソフトを消してしまった場合は、専用サイトよりビューアーソフトを ダウンロードしてください。

1. Internet Explorer などのウェブブラウザを起動し、専用サイトにアクセスします。URL は下記のとおりです。

http://www.e-iserv.jp/top/driverecorder/DRT-AN1/

注意

専用サイトは、2ヶ月に1回程度の割合で、メンテナンスのために1日中アクセスできなくなることがあります。予めご了承ください。

- 2. 使用許諾条件と免責事項をよく読み、「同意する」を選択してください。
- 表示されたサイトからビューアーソフトのインストーラーをダウンロードし、パソコンに保存します。その後は、「ビューアーソフトをインストールする」の手順4(P.23参照)からの操作を実行してください。

# ■ スマートフォン用ビューアーアプリの操作方法

本機とお手持ちのスマートフォン(Android/iPhone)を Wi-Fi 接続すると、本機で記録した映像と音声、運転履歴をスマートフォンで再生できます。

再生には専用のビューアーアプリを使います。また、ビューアーアプリで本機の各種設 定を変更することもできます。

# 🖢 ワンポイント

スマートフォン用ビューアーアプリは、本機とWi-Fi 接続しないと使用できません。
 走行中は、Wi-Fi 機能はご利用できません。安全な場所に車を停車して操作してください。また、Wi-Fi 機能をご利用中に走行を開始した場合も、ご利用ができなくなります。
 Wi-Fi 接続中は、本機は映像記録を停止しています。映像を記録するにはビューアーアプリを終了してください。ただし、家族通知の利用時は映像の記録は停止しません。
 Android の画面を使用しています。ご使用のスマートフォンによって画面の表示や操作手順が異なります。また、アプリのアップデートで予告なく画面が変更する場合があります。

# 1 ビューアーアプリをインストールする

Android 向けアプリ: Google Play Store から「DR Viewer T」をダウンロードします。 iOS 向けアプリ: App Store から「DR Viewer T」をダウンロードします。



# 2 本機と Wi-Fi 接続する

### 1. 本機とスマートフォンを Wi-Fi 接続し、アプリを起動します。 〈Android〉

- ① Android の設定から、Wi-Fi をタップします。
- ② Wi-Fi Direct 画面を表示します。
- ③ 接続するネットワーク名をタップします。
- ④ アプリを起動します。
- ⑤ Wi-Fi 接続用のパスワードを入力します。

### (iPhone)

- iPhone の設定から、Wi-Fi 設定画面を表示します。
- ② 接続するネットワーク名をタップします。
- ③ Wi-Fi 接続用のパスワードを入力します。
- ④ アプリを起動します。



# 3 モードを選択する(Android のみ)

## 1. モード選択画面で、利用する機能を選択する。



家族通知機能が ON に設定されているときのみ表示されます。(P.58 参照)

項目	機能
家族通知モード	本機で強い衝撃を検知した場合に、事前に設定しているスマートフォンへ メッセージを自動送信します。 ⇒「家族通知を利用する(Android のみ)」(P.55 参照)
再生モード	本機の映像を再生したり、ドライビングレポートを確認できます。 ⇒「記録した映像を見る」(P.56 参照) 「ドライビングレポート」(P.60 参照)

# 4 家族通知を利用する(Android のみ)

家族通知画面を表示中、本機で強い衝撃を検知した場合に、スマートフォンへ SMS で メッセージを自動送信します。メッセージの自動送信は、事前に設定が必要です。



- 1. メニュー () をタップして、[設定]をタップします。
- 2. 家族通知の送信先と送信内容を入力します。



# 5 記録した映像を見る

1. アプリを起動します。

アプリと本機の Wi-Fi 接続方法については、「本機と Wi-Fi 接続する」を確認してく ださい。(P.53 参照)

- 2. [トリップ] 画面で見たい映像のタイトルをタップする。
- 3. チャプターの映像ファイルリストから見たい映像をタップする。 映像が本機からダウンロードされ、再生が始まります。





1	設定メニューを表示
2	トリップフォルダ内のチャプター
3	ドライビングレポートを表示
4	イベントリストを表示 新しい映像がある場合は、アイコンの右上に件数が表示されます。
5	トリップリストを表示
6	トリップフォルダ内のイベント
7	トリップフォルダ
8	再生中の映像をスマートフォンに保存
9	地図上で位置情報を表示
10	映像時刻、速度、G値を表示
1	再生中の画面
(12)	全画面表示
(13)	一つ後のチャプターの先頭位置から再生
(14)	再生中のチャプターを表示
(15)	一つ前のチャプターの先頭位置から再生
(16)	映像ファイル選択画面を表示

6 本体の設定を変更する

本機の設定を変更することができます。

1. メニュー (目)をタップして、[設定]をタップします。

### 2. 設定を変更したい項目をタップします。



## 3. [変更] をタップすると変更した内容が反映されます。

	項目	内容
録画設定	画質モード	[標準]/高画質
	動作音	消音/小/[大]
<b></b>	操作音	消音/小/[大]
日里苡足	カード未挿入エラー	消音/小/[大]
	ガイダンス	消音/小/[大]
タイマー設定	電源オフタイマー	[0分]/10分/20分/30分
	G 検知感度(走行時)	[標準]/高感度/ 0.30G~0.70G[0.50G]
センサー設定	横軸補正	0.10G ~ 0.50G [ 0.10G ]
	進行方向補正	- 45度~+45度[0度]
	急加減速・急ハンドル感度設定	0.10G ~ 3.00G [ 0.40G ]
駐車時記録設定	機能 ON/OFF	する / [ しない ]
	G 検知感度(駐車時)	0.20G ~ 0.60G [ 0.35G ]

# スマートフォン用ビューアーアプリの操作方法

項目		内容
	ふらつき通知	しない / 低感度 / [ 標準 ] / 高感度
	はみ出し走行通知	しない / 低感度 /[標準]/ 高感度
運転診断設定	車間距離通知	しない / 低感度 /[標準]/ 高感度
	前方車両発進通知	しない / 低感度 /[ 標準 ]/ 高感度
	進入禁止標識通知	[する]/しない
	機能 ON/OFF	する / [ しない ]
家族通知 (Android のみ)	送信先	SMS を送信する相手の電話番号を入力 (数字のみでハイフン不要)
	送信内容	送信するメッセージを設定 (全角 50 文字・半角 100 文字以内)
パスワード変更		本機の Wi-Fi パスワードを変更できます。 (P.62 参照)
初期設定に戻す		Wi-Fi パスワード以外の設定を初期設定に 戻します。

※[ ]の設定値が初期設定です。

# 7 ドライビングレポート

お客様の運転の評価結果を、カレンダーから日ごとに確認することができます。また、 評価結果(運転診断結果画面)を、スマートフォンのアプリを利用して共有(SNS な どにアップロード)することができます。



評価結果を共有する場合は、運転診断結果画面でシェア(▶)をタップして、利用する スマートフォンのアプリを選択します。



# 8 カメラ映像を確認する

リアルタイムのカメラ映像をスマートフォンで確認することができます。

 メニュー(■)をタップして、[カメラテスト]をタップすると映像が表示 されます。





走行中は、Wi-Fi 機能はご利用できません。安全な場所に停車して操作してください。

# 9 Wi-Fi パスワードを変更する

本機との接続に必要な Wi-Fi パスワードを変更することができます。

1. メニュー (目)をタップして、[設定]をタップします。



2. [パスワード] をタップし、現在のパスワードと新しいパスワードを入力します。

く設定変更	< パスワード変更 三
運転診断設定 本体の運転診断通知を設定します。感度を高くするほど ど衝撃を検知しやすく、低くするほど検知しにくくな	現在のパスワード 
ります。 ふらつき通知	新しいパスワード
しない 低感度 標準 高感度 はみ出し走行通知	新しいパスワードの確認
しない 低感度 標準 高感度	容更
車間距離通知	~~
しない 低感度 標準 高感度	
前方車両発信通知	
しない低感度標準高感度	
進入禁止標識通知する	
パスワード	
初期設定に戻す	

3. [変更]をタップすると新しいパスワードが反映されます。

# ■ よくある質問

## 本体

質問事項	回答
車両の電源を入れても LED が点灯しない/電源が入らな いんですが?	本体に電源が供給されていない可能性がありますので、お買い上 げの販売店にご相談ください。
動作確認はどうやって行うの か?	パソコン(P.22参照)またはスマートフォン(P.52参照)で確認してください。
microSD カードのデータを 自分で消すことはできるの か?	データは削除しないでください。
カーナビで映像を見ることは できないの?	本機から microSD カードを抜いてナビゲーションへ挿入すると 映像を見ることができます。ただし、ナビゲーションの仕様に よっては動画再生フォーマットが対応していないため、再生でき ないことがあります。
専用の microSD カードが壊 れたけどどうすればいいです か?	microSDカードのフォーマットを行ってください。(P.47参照) それでも正常に記録できないときは、お買い上げの販売店にご相 談ください。
ブザーが小さくて聞こえない のですが、大きくできないの?	ビューアーソフトでブザーの音量を変更できます。 (P.42、P.58 参照)
事故の衝撃でバッテリーが外 れても記録できますか?	事故の衝撃でパッテリーが外れることを想定し、バックアップ電 源を内蔵しています。バックアップ電源により、電源遮断後、約 5秒間*の映像を記録しますが、必ず、記録することを保証す るものではありません。 ※バックアップ電源は充電式のため、電源オン直後や低温下で は、バックアップできない場合があります。
事故で壊れた場合、修理はし てもらえるの?	事故などで強い衝撃を受けて壊れた場合は、部品故障の発生が懸 念され、修理後の品質保証ができかねますので、修理をお受けす ることはできません。
記録時間を変更したいんです けど?	記録時間は、8GB の microSD カードで 高画質モード:約100分、標準モード:約120分です。 ビューアーソフトで画質モードを変更してください。 (P.42、P.58参照) また、衝撃を検知して保護されている映像は、検知前12秒/ 検知後8秒で再生します。 ※市販の microSD カードでの動作は保証できません。
記録したはずの映像がないん だけど?	microSD カードの記録可能時間の上限を超えると、[チャ プター]のファイル単位(イベント保護の映像ファイルを除 く)で古い記録から上書き保存していきます。必要に応じて、 microSD カードのデータをパソコンのハードディスクなどに保 存してください。(P.37 参照)

## (本体(つづき)

質問事項	回答
[トリップ] タブの映像を選択 すると、走行途中から再生さ れるのですか?	故障ではありません。 microSD カードの記録可能時間の上限を超えると、[チャプ ター]のファイル単位で、古い映像から上書き保存していきます。 上書き対象の古い映像にイベント保護がある場合は、イベント保 護の映像ファイルが残るため、[トリップ]タブの映像を選択す ると走行途中から再生されることがあります。
信号機が確認できないことが あるけど故障?	映像の記録周期とLED式信号機の周期によっては、一瞬信号機 が消えて見える場合があります。また、逆光等の環境によっては 信号機が確認できない場合があります。その場合は、前後の映像 や周囲の車両の状況から判断してください。信号機が確認できな い件については、弊社は一切責任を負いません。
エンジンを切っても電源が切 れないんですけど?	電源 OFF タイマーを 0 分以外に設定していませんか? 電源 OFF タイマーの設定を変更してください。 (P.42、P.58 参照) また、電源 OFF タイマーの作動中に、【EVENT】スイッチの長 押しで電源を切ることができます。それでも電源が切れない場合 は、お買い上げの販売店にご相談ください。
本体が起動しないのですが?	お買い上げの販売店にご相談ください。
microSD カー ドに、映像が 記録できないんですが?	次の理由により正常に動作していない可能性がありますので、 ご確認ください。 ・microSD カードに異常はありませんか?異常がある場合は、 microSD カードのフォーマットを行ってください。 (P.47 参照) ・本機に付属または純正の microSD カードを使用しています か?市販の microSD カードでの動作は保証できません。
記録開始までの起動時間が長 いんですが?	microSD カードをフォーマットした場合など、microSD カード に空き容量がある場合、[DUMMYMOVExxxx.DAT] ファイルを 作成するため、記録開始までの時間が長くなります。
記録時間が 120 分より短い んですけど?	microSD カードにドライブレコーダーと別のファイルが入って いませんか? 短い走行を繰り返し、ドライブレコーダーの ON / OFF の回数 が多いと、記録時間が短くなる場合があります。 また、高画質モードに設定していませんか? 高画質モードの場合、記録時間は約 100 分になります。 ビューアーソフトで標準モードに変更してください。 (P.42、P.58 参照)
運転サポート機能がうまく作 動しないんですが?	運転サポート機能が作動するには条件があります。各機能の作動 条件をご確認ください。(P.19、P.20参照)

## ビューアーソフト

質問事項	回答
パソコンを持っていませんが 見ることができますか?	スマートフォン用ビューアーアプリで記録映像を見ることができます。(P.58 参照) 本機から microSD カードを抜いてナビゲーションへ挿入すると映像を見ることができます。ただし、ナビゲーションの仕様によっては動画再生フォーマットが対応していないため、再生できないことがあります。
事故を起こした際、自分に不利な映像でも相手に提出しなければいけない?	提出する義務はありません。
記録できた映像は、事故の証 拠として認められるのです か?	本機は、事故の検証に役立つことも目的の一つとした製品ですが、 証拠としての効力を保証するものではありません。
パソコンの OS が Windows 98、ME、Windows 2000、 XP、Vista ですが映像は見る ことができますか?	対応 OS は、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、 Windows 10 です。 それ以外の OS では、ビューアーソフトは起動しても再生が正し く行われないことがあります。
古いパソコンを使っています が、新しいパソコンは必要で すか?	Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10 の OS が快適に動作するパソコンであれば、新しいパソコンは必ず しも必要ではありません。
記録した映像は、Windows Media Player 等の汎用ソフ トで見ることはできますか?	できますが、常時記録された映像と、走行中または停車中に衝撃 を検知/駐車中に衝撃を検知/【EVENT】スイッチを操作して 保護された映像との区別ができません。また、すべての汎用ソフ トで再生できるわけではありません。
ビューアーソフトを消してし まいました。	ビューアーソフトのインストーラーは microSD カードの中に 入っています。microSD カードからインストールしてください。 また、専用サイトからもダウンロードが可能です。 ⇒「ビューアーソフトを消してしまった場合」(P.51 参照)。
パソコンに microSD カード を挿入しても認識しないんで すが?	microSD カードが正しく挿入されていない可能性があります。 再度 microSD カードを挿入しなおしてください。また、カード リーダーを使用している場合、カードリーダー自体が正しくパソ コンで認識できていない可能性もあります。カードリーダー付属 の説明書を参照してください。
ビューアーソフトが起動しな いんですが?	お使いのパソコンの OS は Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10 ですか?ビューアーソフトは、Windows 7 より古い OS や、Mac、Linux など他の OS では起動しません。 もし、OS が正しいにも関わらず起動しない場合は、ビューアー ソフトのファイルが壊れている可能性がありますので、再インス トールしてください。 ⇒「ビューアーソフトを消してしまった場合」(P.51 参照)。

# (ビューアーソフト(つづき)

質問事項	回答
再生ボタンを押しても、映像 の再生が始まらないんです が?	再度ファイルを開いて、再生を行ってください。それでも再生されない場合は、映像ファイルが壊れている可能性があります。ファイルが壊れた場合、再生はできませんので、再生できないファイルごと削除してください。ファイルを削除できない場合は、microSDカードの必要なファイルをパソコンにバックアップ(P.37参照)した後に、フォーマットを行ってください。(P.47参照)
再生ボタンを押しても映像は 再生されるが、音が出ないん ですが?	【MUTE/録音】スイッチを「MUTE」に切り替えていませんか? また、ビューアーソフトの音量設定が最小になっていませんか? 設定をご確認ください。(P.31 参照) またはパソコン側の音量設定が最小になっていないかご確認くだ さい。
本体設定画面を開くと「設定 ファイルを読み込めません」 との警告が表示されるのです が?	本体設定画面を開く時には、本体が実際に動作していた時の設定 記録ファイルを microSD カードから読み込みます。 ご購入直後や microSD カードをフォーマットした後は、この ファイルが存在しません。その場合、左記警告が表示されますが 問題はありません。そのまま OK ボタンを押してください。
本体設定画面で設定を変更し て書き込みをしましたが、設 定が変更されていないような のですが?	故障ではありません。設定を変更した後、再度、設定画面を開い ても変更内容は反映されません。ただし、設定を変更するための ファイルは更新されています。 設定を変更した後、microSD カードを本体に挿入して起動させ ることで、設定内容は反映されます。
再生時に映像が乱れたり音声 が途切れたりするのですが?	ビューアーソフトを終了させ、再度ビューアーソフトを起動して 映像を再生してください。
地図の自車位置が実際とずれ ているんですが?	ビル街など走行する場所や、起動直後など GPS 衛星の状態に よっては、GPS の情報が正常に受信できず、自車位置がずれる ことがあります。
速度が実際とずれているんで すけど?	速度は GPS の情報から取得しており、ビル街など走行する場所 や、GPS 衛星の状態によっては、速度がずれた表示になること があります。
速度が異常なんですけど?	GPS 衛星の状態によっては速度が表示されない、もしくは正常 に表示しない場合があります。
時々再生スピードが遅くなる ようですけど?	故障ではありません。記録時間を確保するため、記録データサイ ズが大きくなるとフレームレートを間引いて処理しているため遅 く見えることがあります。
時々ブロックノイズが多く発 生するんだけど?	故障ではありません。山道走行など、撮影映像の変化量が多いと、 ブロックノイズが多く発生することがあります。
microSD カードの寿命につい てビューアー画面にメッセー ジが表示されるんですが?	microSD カードの交換が必要です。お買い上げの販売店にご相 談ください。

# ■ アフターサービスについて

# ■ダイハツ純正 ドライブレコーダー

●この商品には保証書を添付しております。

保証書は販売店でお受けとりの際、必ず、「販売店名、お買い上げ日」などの記入 および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。

- ●調子が悪いとすぐ故障と考えがちですが、修理に出す前に各取扱書を、 もう一度よくご覧のうえ調べてください。簡単な調整やお手入れで直る ことがあります。それでも具合が悪い場合、次により修理をお申しつけ ください。
  - ・保証期間中は、商品に保証書を添えてお求めの販売店にお持ち込みください。 保証書に記載しております保証規定にもとづいて、無料で修理いたします。
  - ・保証期間が過ぎているときは、お求めの販売店にまず相談をしてください。 お客様のご希望により、有料で修理をお引き受けいたします。
  - ・事故や人災などによる破損やジュース類の混入による故障は修理対応できない ことがあります。
- ●この商品の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)は、製造 打ち切り後最低6年間保有しております。
- アフターサービスなどについておわかりにならないときは、お求めの販売店にご相談ください。

# ■ 仕様

## 本体

項目	仕様
動作温度範囲	- 20~+ 65℃
	※湿度 20 ~ 90% RH、結露なきこと
保存温度範囲	- 30 ~+ 85℃
	※湿度 20 ~ 90% RH、結露なきこと
電源電圧	12V/ 24V
消費電流	最大1A以下
外形寸法	横幅 70mm ×高さ 22.5mm ×奥行 113mm(突起部を除く)
質量	約153g(ケーブルを除く)
記録方法	常時記録
映像記録時間	8GBの microSD カードの場合
	高画質モード:約100分
	標準モード :約 120 分
映像フレーム数	28 フレーム/秒
画像サイズ	1920 × 1080
記録保護件数	最大 25 件
	※G検知の保護件数は、駐車時G検知(10件まで)、
	スイッチ操作(5 件まで)の保護件数により変動。
時計精度	GPS にて補正
動画 / 音声圧縮方式	MP4 (H.264 + AAC)
Wi-Fi 規格	IEEE 802.11 b/g/n

# カメラ

項目	仕様
動作温度範囲	- 20 ~+ 65℃ ※湿度 20 ~ 90% BH、結露なきこと
保存温度範囲	- 30 ~+ 85℃ ※湿度 20 ~ 90% RH、結露なきこと
外形寸法	42mm × 50mm × 48mm(背面突起物を除く)
撮影素子	1/2.7 型カラー CMOS
有効画素数	約 200 万画素
画角	水平 117°×垂直 70°

# **タイハッエ業株式会社** 富士通テン株式会社



090002-39550700 1708K(K)

