、 スマアシレポートとは

運転中のスマートアシスト作動回数(以下の6機能)をカウントし、翌日にスマホアプリ上に表示することで、自分や家族の運転 を振り返り、安全への意識を高めることができます。



カウント対象のスマアシ項目

- 衝突警報
- 衝突回避支援ブレーキ
- 誤発進抑制制御(前方)
- 誤発進抑制制御(後方)
- 車線逸脱警報
- 先行車発進お知らせ機能



昨日~過去7日分のデータを表示します。



スマアシレポート(指定期間)の見方

指定した期間のデータを表示します。





< č	2	マアシレポート	
スマアシ作用	動回数の表示を	R	ON
※車周側のス は、本損能	マートアシス まご利用にな:	トの機能を停止している れません。	る場合
	マアミ	と 作動回数	
週間		指	定期間
 金りよう 全作動回数 合わせくた 	。 ぬのご確認に らさい。	ま、お近くのサービス	ス工場へお問い
全作動回要 合わせくた まがくた7 00	。 数のご確認に 5さい。 935 935	は、お近くのサービス 衝突管報機能 衝突回避	ス工場へお問い 5 回
全作動回数 合わせくれ 第3(47 単1347 第4447 第4447 第4447 第4447	・ なのご確認に ささい。 シスト シスト シスト フッスト フッスト ス フッスト ス フッスト ス フッスト	 よ、お近くのサービン 街次警報機能 街次回避 横ブレーキ機能 調発進抑制 (副発進(前方)) 	A工場へお問い 5 回 2 回 2 回
全作動回数 合わせくれ 第7(87 前日 第7(87 前日 第7(87 前日 第7(87 前日 第7(87 前日 第7(87 前日 第7(87 前日 第7(87 前日 第7(87 前日 第 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日		 お近くのサービン 街突筒報機能 街突回道 振ブレーキ機能 副発音抑制 料剤機能(前方) 副発音抑制 料剤機能(後方) 	ス工場へお問い 5 回 2 回 2 回 1 回
○今日の日本	、 のご確認に Sさい、 924 324 577 24 577 577 50 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57	 お近くのサービン 金次回発 金次回発 ボクロオ ボクロオ	ス工場へお開い 5 m 2 m 2 m 1 m 2 m
本作動回数 合わせくれ 第7487 第4887 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第	、 のご確認に 含さい。 924 224 224 224 224 201 224 201 224 201 224 201 224 224 224 224 225 224 224 224	 お近くのサービン 街交回知 街交回知 街交回知 街交回知 街空地球 街空地球 街空地球 町空油和 町空油 町空油	A工場へお除い 5 回 2 回 1 回 1 回 1 回 1 回

スマアシレポート作動回数表示の ON/OFF スマアシレポートの作動回数表示をON/OFFできます。 「スマアシレポート」を 2 「ON」、「OFF」をタップ タップ 1 S D タイハツコネクト Ç スマアシレポート × C スマアシレポート × スマアシ作動回数の表示 コーマン:#職同数の表示をON/OFFします。 スマアシ作動回数の表示 ママアシ作動回数の表示をON/OFFします。 OFF ※車両側のスマートアシストの機能を停止している場合 は、本機能はご利用になれません。 ※車両側のスマートアシストの機能を停止している場合 は、本機能はご利用になれません。 このアシート 作動回数 スマアシ 作動回数 マイカー 現在、スマアシ作動回数の表示がOFFになって 调間 指定期間 見えるマイス います。 過去7日間の作動回数を表示しています。 ※スマアシ作動回数を表示する場合は、「スマアシ作動回数の表示」スイッチをONにしてください。 ※本設定は、「運転見守り」の設定とは運動しておりません、見守り機能の設定は、「運転見守り(ドライバー)」ボタンより行えます。 マイカー情報 ※スマートフォンを接続されていた時の作動回数結果に なります。 航続可能距離 平均燃費 全作動回数のご確認は、お近くのサービス工場へお問い 合わせください。 358 km 3.7 km/l 10170112-02 機能 5 ⊞ つないでサポート (x+=7 0) 📑 事故のとき 2 B ▲ 故障のとき (Cara うっかり アシスト 1 . スマアシ レポート ポイント 「OFF」の場合も、スマートアシストの カウントは継続されます。 スマートアシスト作動回数履歴の削除 「スマアシレポート」を 🔲 をタップ 「削除」をタップ 4 「とじる」をタップ タップ S **ジ**タイハツコネクト **%** C スマアシレポート C スマアシレポート × C スマアシレポート × × スマアシ作動回数の表示 サーマンの表示をON/OFFします。 スマアシ作動回数の表示 スマアシ作動回数の表示をON/OFFします。 スマアシ作動回数の表示 マママシ作動回数の表示をON/OFFします。 ON ON ON ※車両側のスマートアシストの機能を停止している場合 は、本機能はご利用になれません。 ※車両側のスマートアシストの機能を停止している場合は、本機能はご利用になれません。 ※車両側のスマートアシストの機能を停止している場合は、本機能はご利用になれません。 Û スマアリ 作動 マイカー 現在までの履歴を 全て削除します 削除しました 週間 指定期間 見えるマイカ とじる ※週間・指定期間全て削除されます ※共有者の履歴も削除されます ※この操作は取り消すことはできません 過去7日間の作動回数を表示しています。 ※スマートフォンを接続されていた時の作動回数結果 になります。 全作動回数のご確認は、お近くのサービス工場へお問 い合わせください。 マイカー情報 マートフォンを接続されていた時の作動回数結果に ります。 航続可能距離 平均燃費 全作動回数のご確認は、お近くのサービス工場へお問い 合わせください。 キャンセル 358 km 3.7 km/l 削除 衝突警報機能 1 22-5 0 🛛 1010010-00 5 ⊞ 0 🖽 2 🖂 (1 2007 (1 20.77 つないでサポート 10 2+27 0 事故のとき 🐼 故障のとき (() Tana 2 🛛 0 🛛 2 🖩 21-22 1) 1 21-27 D) 1 79-6 うっかり アシスト 1 🛛 0 🛛 スマアシ レポート 1 . (Abor 0) 3197 0) 2 🖂 · Chan · Chan 0 🖽 ポイント 1 🛛 0 🛛 共有者/見守り者は履歴の削除はできま せん。 履歴が削除され、作動回数 が0回になります

