# 見えるドライブ 運転見守り 各種通知設定、エリア設定方法



ポイント

本サービスを利用する際は、スマートフォンの GPS 設定を ON にしておく必要があります。

を運転見守り メンテナン	レス通知	
■ メンテナンス情報共有 メンテナンス情報共有の ON/OFF を	の設定方法 <sup>と設定できます。</sup>	
1 「運転見守り(ドライバー)」 2	「見守り機能を設定する」 をタップ	3 の「ON」をタップ
৫ 🔊 স্প্রমণ্ড 🍖	<ul> <li>ご ジ ジ ジ</li> <li></li> <li></li></ul>	・         ・         ・         ・         ・         ×
	運転見守りメニュー	運転見守り機能
	見守り者を登録・変更する           お客様の運転を見守る人の登録や変更ができます	■ 見守り通知設定のご利用 運転見守り機能のご利用をON/OFFします。
-tt>		見守り者に伝える情報を個別に設定することができます。
見えるマイカー	見守り機能を設定する           見守り機能を設定する           見守り通知設定が見言の通知設定ができます	■見守り通知設定 ⑦
マイカー情報	目空り通知の関度を接受する	エンジン始動・帰宅を通知 10% 24局・帰宅の通知をON/OFFします。 (01)
航続可能距離 平均燃費 358 km 3.7 km/l	見守り名に適知した履歴の確認ができます	○ 1日1回 1日1日、最初にログラをかけた時と時年した時に追知されます。
		○ 毎回 Dジンをかけた時と帰宅した時に商能感知点れます。
見えるドライブ		エアパッグ展開・故障を通知 2パッジ 原用・故障の通知をON/OFFします。
2115日 21550 2150		<b>エリア逸説を通知</b> 1778歳の通知をON/OFFします。
ストア情報		<ul> <li>メンテナンス情報共有設定</li> </ul>
ダイハツの お店検索     マイストア		メンテナンス情報を共有         ON           メンテナンス時期の共有をON/OFFします         ON
		<ul> <li>■スマアシレポート共有設定</li> <li>②</li> </ul>
		スマアシレポートを共有 スマアシレポートの共有をON/OFFします
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		○ 週間情報のみ 町日から過去7日前のスマーケアンスト作数回数を共有します。

### ■ メンテナンス情報の確認方法

ダイハツコネクト対応車載機で設定したメンテナンス時期や、設定距離までの残走行距離などを見守り者と共有できます。



### ■ スマアシレポートの設定方法

スマアシレポート共有の ON/OFF を設定できます。

C	D <sup>®</sup> 97117377F	🤶 💍 運転見守り(ドライバー) 🗙	← Ċ 運転見守り (ドライバー) ×
		運転見守りメニュー	運転見守り機能
		見守り者を登録・変更する           お客様の運転を見守る人の登録や変更ができます         >	■見守り通知設定のご利用 運転見守り機能のご利用をON/OFFします。
	マイカー		見守り者に伝える情報を個別に設定することができます。
	<i>"""</i>	見守り機能を設定する           見守り通知設定や見守り範囲設定ができます	■見守り通知設定
-	情報 🔐 🕞	見守り通知の関度を確認する	エンジン始動・帰宅を通知 10% ) 物容の送知をON/OFFします。
航	統可能距離 平均燃費 358 km 3.7 km/l	<ul> <li>見守り者に通知した理歴の確認ができます</li> </ul>	<ul> <li>1日1回</li> <li>1日1日</li> <li>単応にログンタカ付た物と様年した物に適切されます。</li> </ul>
	10170010-70		● 毎回 Dダンをかけた時と時をした時に毎回読知されます。
	717		エアバッグ展開・故障を通知 コバッジ 営師 - 故障の活在EON/OFF ます。
<b>~</b>	運転見守り (ドライバー) 運転見守り (見守り者)		エリア逸脱を通知 1078歳の過想をON/OFFします。
情	較		■ メンテナンス情報共有設定 🚺
	ダイハツの お店検索 マイストア		メンテナンス情報を共有 メンテナンス時期の共有をON/OFFします
			■ スマアシレポート共有設定
			スマアシレポートを共有 スマアシレポートの共有をCN/OFFします
5	リコール情報		

■ スマアシレポートの確認方法

運転時のスマアシ作動回数の集計結果を見守り者と共有できます。

■「週間」からの確認方法



### ■「指定期間」からの確認方法



2 💷

1 🛛

( 73-6

## ■走行履歴共有の設定方法

走行履歴共有の ON/OFF を設定できます。



■ 走行履歴共有設定

走行履歴を共有

2

#### ■走行履歴の確認方法

走行履歴(運転を開始 / 終了した日時と位置情報、および運転開始から終了までの走行時間と距離)を見守り者と共有できます。



#### 5 内容が表示されます

🔶 Ċ 運転見守り (見守り者)	×
Sh = ジアム 大阪池田 ▼ 地図アブリで見る ・ナルド 10 池田神 伊辰 ■	2
中文 (1) 「茶飲阪神病院	13 池田市 (アゼ
へれ 西緒名公園 アデ・オフ ウォーターランド 月 北田中	田(前田) フロント アシス 河原
注电地 エディオン伊丹店 「 Google-ボードショートカッド 地図アータ e2	◆ ◎ ◆ ■
送 出発 14:22 大阪府池田市神田 二二二 付近	185
到着 14:30 兵庫県伊丹市北伊丹 」=』 付近	9783
<ul> <li>● 走行時間 8分</li> <li>● 走行距離 3km</li> </ul>	