ダイハツコネクト対応車載機の各種設定方法

(画面は車載機タイプCの表示例)

システム設定方法

スマホ連携ディスプレイオーディオのシステム設定画面から、お知らせの表示や故障の表示の ON/OFF の設定ができます。

■ スマホ連携ディスプレイオーディオの操作方法





ポイント

- システム設定の各項目で、以下の ON/OFF の設定ができます。
- 故障表示:警告灯の点灯時に故障案内の表示
- ・ダイハツからのお知らせ表示:つないでケア(車検/点検時、リコール通知)やその他の通知の表示
- ダイハツからのお知らせ音声:つないでケア(車検/点検時、リコール通知)やその他の通知の音声案内
- ・メンテナンス設定:つないでケア(車検 / 点検時、メンテナンス時期)の通知の表示
- ▼ご留意事項
- ・うっかりアシスト:初期設定が OFF のため、ON 設定が必要です。
- ・メンテナンス設定:手動での設定が必要です。

■ダイハツコネクト対応ナビの操作方法

ナビに付属しているご利用開始クイックガイドをご確認ください。

通信設定方法

スマホ連携ディスプレイオーディオの通信設定画面から、連絡先の設定、ダイハツコネクトの連携、情報送信についての設定ができます。

■ スマホ連携ディスプレイオーディオの操作方法

連絡先の設定



注意 ・機種によりボタンの位置・名称は異なります。詳しくは、お使いのスマホ連携ディスプレイオーディオの取扱説明書にてご確認ください。

1



■ダイハツコネクトの連携の設定

1 「設定」をタッチ		「システム設定」画面下の 2 移動 各種設定したい項目のボ)、「 <u>)</u> 」 タンをタッチ	をタッチし下の画面へ
Е Ам 522 кнz	 電話 Android Auto Apple CarPlay 説定 () 	Bluetooth設定 連絡先設定 ダイハツコネクト連携	通信設定	* © 5 > >
	ラジオ テレビ Bluetooth USB ・・ > 🕃		Ŵ	\$

注意
・機種によりボタンの位置・名称は異なります。詳しくは、お使いのスマホ連携ディスプレイオーディオの取扱説明書にてご確認ください。

ポイント

SmartDeviceLink ™ 対応 DA は、スマートフォン連携先設定から、SmartDeviceLink ™、Apple CarPlay、Android Auto どちらを優先して連携するかを設定できます。 (画面は車載機タイプ A、B の表示例)

Bluetooth設定	>	IPhone		
連絡先設定	>		ay 🔘 SDL	
スマートフォン連携		Android		
スマートフォン連携優先設定	>		o 🔘 SDL	
ダイハツコネクト連携				

■ダイハツコネクト対応ナビの操作方法

ナビに付属しているご利用開始クイックガイドをご確認ください。

各種お知らせ、ナビアプリの音声案内の音量設定方法

■スマホ連携ディスプレイオーディオの操作方法

1 「設定」をタッチ



3 それぞれの音量を設定



2 「案内音量設定」をタッチ



注意 ・機種によりボタンの位置・名称は異なります。詳しくは、お使いのスマホ連携ディスプレイオーディオの取扱説明書にてご確認ください。

ポイント

- 案内音量設定の各項目で、以下の音量を設定できます。
- ・ダイハツからのお知らせ:ダイハツコネクトのお知らせの音声の音量
- SDL NAVI ガイド音 : ナビアプリの道案内の音声の音量