スマートフォンとダイハツコネクト対応車載機の接続方法(初回接続)

、スマートフォンとダイハツコネクト対応車載機を接続する(初回接続)

1) エンジンをかけてダイハツコネクト対応車載機を起動する





2) ダイハツコネクト対応車載機の Bluetooth 設定を行う

ご使用の車載機タイプについては、(https://www.daihatsu.co.jp/connect/index.htm) の「ダイハツコネクト対応車種」をご参照 ください。

■ スマホ連携ディスプレイオーディオの操作方法

車載機タイプDの場合



車載機タイプCの場合



車載機タイプBの場合



車載機タイプAの場合

		システム設定	\otimes
		故障表示	
En l		ダイハツからのお知らせ表示	
		ダイハツからのお知らせ音声	
		標識表示	
		スマートフォン置忘れ案内	
		"SDL NAVI"ボタン割り当て	>
		操作音	
			Ø
していていた。 最上段の「Bluetooth 設定」ボタンを 選信税定	2 яут Ф 5	EQ 4 この画面でスマホ連携ディスプレイオーラ Bluetooth設定	「ィオを待機 「 ○ □
最上段の「Bluetooth 設定」ボタンを 通信設定	сяут СО 5	EQ Image: Comparison of the second sec	で ディオを待機 © ←
最上段の「Bluetooth 設定」ボタンを 通信設定 Bluetooth設定 連絡先設定	を タッチ 図 5 入	EQ Image: Comparison of the second sec	ディオを待機 図 ←
最上段の「Bluetooth 設定」ボタンを 通信設定 Bluetooth設定 連絡先設定 スマートフォン連携	・ Eタッチ ◎ 5 > >	EQ Image: Comparison of the second sec	 ごィオを待機 (図)
最上段の「Bluetooth 設定」ボタンを 通信設定 Bluetooth設定 連絡先設定 スマートフォン連携 スマートフォン連携優先設定	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	EQ Image: Comparison of the second sec	で ディオを待機 回 ←
副正 副正 通信設定 通信設定 Bluetooth設定 連絡先設定 スマートフォン連携 スマートフォン連携 スマートフォン連携 スマートフォン連携 メマートフォン連携 メートフォン連携	x x y y f x y f x y y f x y	EQ Image: Comparison of the comparis	ディオを待機 S ≤
最上段の「Bluetooth 設定」ボタンを 通信設定 Bluetooth設定 連絡先設定 スマートフォン連携 スマートフォン連携 タイハツコネクト連携	・ を タッチ	EQ I Cの画面でスマホ連携ディスプレイオーラ Bluetooth設定 デバイス名: Display Audio 電話帳/履歴自動転送設定	 ディオを待機 図

■ダイハツコネクト対応ナビの操作方法

ナビに付属しているご利用開始クイックガイドをご確認ください。

3) スマートフォンの Bluetooth 設定を行う

iPhone の場合

設定」をタップ	2 「Bluetooth」をタップ	Bluetooth を ON にして、	
		「Display Audio」をタップ	
(Θ)	設定	く 設定 Bluetooth	
設定	機内モード	Bluetooth	
	Wi-Fi 未接続 >		
	Bluetooth オン >	デバイス 影	
	(***) モバイルデータ通信 >	Display Audio	
		PC-08107	
		Apple WatchをiPhoneとペアリングするには、Watch Appを 使用します。	
	() − _₩		
	AA 画面表示と明るさ >		
● ● ● ● ●	889 壁紙 >		
	● サウンドと触覚 >		
	Cit Viet		
スマートフォンの機種により画	面やメニュー名称は異なります。詳しくはご利用機利	「の取扱説明書をご確認ください。	

Android[™]の場合

スマートフォンの操作	_	_	_
1「設定」をタップ	2 「Bluetooth」をタップ	3 Bluetooth を ON にする	4 「Display Audio」をタップ
後 定	設定 Q 無線とネットワーク	← Bluetooth : OFF ●	← Bluetooth : ON ●
	😨 Wi-Fi		使用可能な機器
	3 Bluetooth 1 データ使用	BluetootbをONにすると お使いの練興	このBluetooth設定画面を表示している間は、[xperia sov33]が周辺の機器に表示されます
		は近くにある他のBluetooth機器と通信できます。	
	・・・・ もっと見る	位置情報の精度を向上させるため、Bluetooth がOFFの場合でもシステムのアプリやサービ	
	テーマと壁紙	スはBluetooth機器を検出できます。この設定 は、スキャンの設定で変更できます。	
	デーマ		
・Android の操作説明は「Xperia ・スマートフォンの機種により画面	™ X Performance SOV33」(Android バージョ iやメニュー名称は異なります。詳しくはご利用	ン 7.0)を使用しています。 機種の取扱説明書をご確認ください。	

4) スマートフォンとスマホ連携ディスプレイオーディオをペアリングする



■既に接続した端末を再度接続する方法

ご使用の車載機タイプについては、(https://www.daihatsu.co.jp/connect/index.htm) の「ダイハツコネクト対応車種」をご参照ください。 前回接続したスマートフォンは、自動で接続します。もし接続されなかった場合は、以下の操作を行ってください。

スマホ連携ディスプレイオーディオの操作	
車載機タイプDの場合	
1 画面の「 」 ボタンをタッチ	2 「電話」「オーディオ」ボタンをタッチ
11:25 P Tu P F AAA A BBB 図 CCC F J J AAA A BBB N CCC F J J F AAA A A A A A A A A A A A A A A A A A	デバイス名: Display Audio デバイス名: Display Audio 電話帳/履歴自動転送設定 ② 1 iPhone XS5 電話 2 Xperia 1 II 電話 オーディオ Apple CarPlay 2 Xperia 1 II 電話 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
3 端木が安枕されていることを確認 ● 1 III 機器登録/削除 デバイス名: Display Audio マ マ 電話帳/履歴自動転送設定 I iPhone XS5 電話 オーディオ 2 Xperia 1 II 電話 電話 オーディオ 概器登録/削除 マ マ 	
III 🤇 I 🔽 I 🔲	
スマホ連携ディスプレイオーディオの操作	
市北地クノプクの担合	
早戦 (成ダイノしの場合)	
	2 「電話」「オーディオ」 ボタンをタッチ
単戦(残ジイノCの)場合 1 ホーム画面の「氷」ボタンをタッチ ドローの「氷」の の で 和droid Auto Android Apple の の の の の の の の の の の の の	2 「電話」「オーディオ」ボタンをタッチ Bluetooth設定 デバイス名: Display Audio 電話帳/履歴自動転送設定 大の携帯 電話 オーディオ
単 戦 (残 ジ イ ノ C の 场 G 1 ホーム画面の「 ♪」ボタンをタッチ 「 」 ボタンをタッチ 「 」 「 」 「 」 ボタンをタッチ 「 」 「 」 「 」 「 」 」 」 「 」 」 」 」 」 」 和droid Auto Apple 〕 。 デジオ テレビ Bluetooth USB 「 」 」 ジオ ・) 〔 〕	2 「電話」「オーディオ」ボタンをタッチ Bluetooth設定 ② デバイス名: Display Audio 電話帳/履歴自動転送設定 えの携帯 電話 オーディオ
単 戦 (残 ジ イ ノ C の 场 G 1 ホーム画面の「 Ŷ 」 ボタンをタッチ 「 「 」 ボタンをタッチ 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 」 「 」 」 」 () 」 () 」	2 「電話」「オーディオ」ボタンをタッチ Bluetooth設定 ② デバイス名: Display Audio 電話帳/履歴自動転送設定 大の携帯 電話 オーディオ
年戦(残ダイノ) この場合 1 ホーム画面の () ボタンをタッチ () 「() 「() 」 ボタンをタッチ () 「() 」 「() 」 () 」 () 」 () 」 () 」 () 」	2 「電話」「オーディオ」ボタンをタック Bluetooth認定 ① ① ① ① 「パイス名: Display Audio 電話 / R 歴 目動転送設定 文の排 電話 オーディオ

スマホ連携ディスプレイオーディオの操作 車載機タイプBの場合 1 ホーム画面の「 ^メ 」ボタンをタッチ	<mark>2</mark> 「電話」「オーディオ」ボタンをタッチ	
	Bluetooth設定	* ◎ ∽
	デバイス名: Display Audio	
E C	電話帳/履歴自動転送設定	
	夫の携帯 電話	オーディオ
AM 522 kHz AM 522 kHz SDL Apple CarPlay Android 設定 Android 設定 Android 設定 Android 設定 Android 設定 Android 設定 Android 設定 Android 設定 Android 設定 Android 設定 Android と 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文		*
デバイス名: Display Audio		
電話帳/履歴自動転送設定		
夫の携帯 電話 オーディオ		



ポイント

スマホ連携ディスプレイオーディオのペアリングは最大8台まで可能です。

■ダイハツコネクト連携の設定方法

ダイハツコネクト対応車載機にて、ダイハツコネクト連携の ON/OFF が設定できます。 (画面は車載機タイプDの表示例)



- システム設定の各項目で、以下の ON/OFF の設定ができます。
- 故障表示:警告灯の点灯時に故障案内の表示
- ダイハツからのお知らせ表示:つないでケア(車検/点検時、リコール通知)やその他の通知の表示 ・ダイハツからのお知らせ音声:つないでケア(車検/点検時、リコール通知)やその他の通知の音声案内
- ・メンテナンス設定:つないでケア(車検 / 点検時、メンテナンス時期)の通知の表示

▼ご留意事項

・うっかりアシスト:初期設定が OFF のため、ON 設定が必要です。

・メンテナンス設定:手動での設定が必要です。

■ダイハツコネクト対応ナビの操作方法

ナビに付属しているご利用開始クイックガイドをご確認ください。

9

おクルマ購入後、はじめてスマートフォンとスマホ連携ディスプレイオーディオをダイハツコネクトアプリで接続したときに、SmartDeviceLink™の更新が必要です。

