X740C49001A(MEE 140901)

お客さま用

ダイハツ純正

DSRC車載器

品番
08687-K9001

取扱説明書

DSRC
ETC
ITS スポット
対応車載器

ダイハツ工業株式会社

■お買い上げいただきありがとうございます。
・本製品の機能を十分に活かして正しくお使いいただくため、ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
お読みになったあとは大切に保管し、必要なときにお読みください。
■本書は、保証書とともに大切に保管してください。
・本文中に記載した会社名、製品名はそれぞれの会社の商標または登録商標です。
・本製品は、四輪車専用です。二輪車には使用しないでください。
・DSRC車載器の仕様および外観や本文中に記載した内容は、改良のために予告なく変更することがあります。
・本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁じます。
・本製品は「ITSスポット(DSRC)対応車載器」です。本書では、本製品を「DSRC車載器」と記載します。
・本書では、ICチップを搭載したカード(ETCカード含む)を総称して「ICカード」と記載します。
ETCカードのみを指す場合、「ETCカード」と記載します。
DSRC:DSRCロゴ、ETC:ETCロゴは一般財団法人ITSサービス高度化機構(ITS-TEA)の登録商標です。
ITS:ITSスポットロゴは国土交通省の登録商標です。

◇お客さまへお願い◇
・DSRC車載器を使用するには、サービス(ITSスポット/ETC)を利用する車両の情報をDSRC車載器に登録する「セットアップ」の作業が必要です。
詳しくは、お買い上げの販売店、またはセットアップ登録店にご相談ください。
・安全運転のため、ご使用の前に「道路事業者からのお願い」をよくお読みの上、正しくお使いください。
・本製品の取付けは、必ず同梱の部品、およびダイハツ純正のオプション部品などをご使用ください。
・取付説明書などに記載する方法以外(シガーソケットによる簡易取付など)で取付けたDSRC車載器は、ダイハツの保証を受けられませんのでご注意ください。
・お客さまがサービスサポートを受ける際、型番が必要となります。
必ず、同梱の型番シールをご取扱説明書の型番シール貼付場所にお貼りください。
・車載器本体貼付ラベルをはがさないでください。はがれた状態で使用すると電波法に抵触します。はがれた場合、お買い上げの販売店にご相談ください。
・ETC利用のご通行で、通信による通行料金の収受ができなかった場合、一旦停車して係員の指示に従ってください。この様に一旦停車していただく原因としては、DSRC車載器と路側アンテナの通信エラー、DSRC車載器本体へのETCカードの未挿入や通信途中でのDSRC車載器本体からのカードの取出しなどが考えられます。通信エラーなどの原因につきましては、詳細な調査をしなければわかりませんが、**頻繁に反復して発生する場合**、DSRC車載器の不具合なども考えられますので、**お買い上げの販売店、または取付店にご相談**ください。
◇取付店向へお願い◇
・同一車両にDSRC車載器とETC車載器を複数台取付けないでください。
・必ず、ITSスポット対応のダイハツ純正カーナビゲーションシステムと接続して取付けてください。(カーナビゲーションシステムと接続するには、ダイハツ純正DSRC接続ケーブルが必要です)
◇**車載器管理番号について**◇
車載器管理番号は、**車載器本体貼付ラベル**や**製品の外装箱貼付けの型番シール**、同梱の**型番シール**に記載されている19桁の固有の番号です。
車載器管理番号は、以下の場合に必要ですので大切に保管してください。
・再セットアップする場合
・各種割引サービスを受ける場合
・今後の新たなサービスを受ける場合
※セットアップ時に発行される「ETC/DSRC車載器セットアップ申込書・証明書(お客様保存用)」も大切に保管してください。

安全上のご注意

製品を安全に正しくお使いいただき、お客さまや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな図記号とともに取扱い上の注意点を記載しています。
図記号は次のような意味を示しています。

⚠警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。
⃠	絶対に行わない「禁止」の内容です。

型番シール貼付場所
(必ず、同梱の型番シールを本貼付場所にお貼りください。なお、型番シールは再発行いたしません。)

⚠警告

●運転者は走行中に操作しない
運転者は走行中にDSRC車載器の操作やICカードの取出しをしないでください。前方不注意により、思わぬ事故につながるおそれがあります。
運転者が操作する場合、必ず安全な場所に停車させてから行ってください。

●分解、改造をしない
機器の分解や改造をしないでください。
事故、火災、感電などの原因になります。

●故障状態で使用しない
本体LEDランプが消灯、点滅、または音が出ないなどの故障状態で使用しないでください。
事故、火災、感電などの原因になります。

●DSRC車載器本体内に異物を入れない
カード挿入口に異物を入れないでください。
火災や感電などの原因になります。

●異常が起きたら使用しない
DSRC車載器に異物が入った、水がかかった、煙が出る、変な匂いがするなどの異常が発生した場合、直ちに使用を中止し、必ず お買い上げの販売店にご相談ください。
そのまま使用になりますと事故、火災、感電などの原因になります。

●ETC車線内では速度を出さない
ETC車線を通行する際は安全に停車できる速度まで十分に減速し、開閉バーが開いたことを確認し、安全を確認して通行してください。
開閉バーが開かない場合、開閉バーに衝突するおそれがあります。

●ETC車線内で車間距離をつめない
ETC車線では前車との車間距離を十分に確保してください。
前車が急停車して衝突するおそれがあります。
特に「ETC/一般」の表示がある混在車線ではETCを利用しない一般車が料金所で停車します。
前車に十分注意して通行してください。

●有効期限切れのICカードやカード発行元のカード会社が使用無効としたICカードは使用しない
ETCの場合、上記のETCカードでも認証しますが、料金所の開閉バーは開きません。事故の原因になります。

●案内表示・標識について
ETC車線通行時には路側表示器の表示やETC車線周辺に表示されている案内表示、標識などに従って通行してください。
路側表示器に「停止」の表示があった場合、停車して係員の指示に従ってください。速度制限の指示があるときはその速度を必ず守ってください。
開閉バーが開かない場合、車外に出たり、前進・後退したりせずに係員の指示に従ってください。

⚠注意

●アンテナの上面をふさがない
アンテナ上面に金属性のシールを貼ったり、電波を遮さえぎるものでふさいだりすると、DSRC車載器が動作しないことがあります。

●強い衝撃を与えない
DSRC車載器を落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を加えないでください。破損や故障の原因になります。

●薄発性のものをかけない、ゴム・ビニール製品を接触させない
DSRC車載器に殺虫剤をかけたり、ベンジンやシンナーなどで拭いたり、ゴム・ビニール製品を長時間接触させたりしないでください。変質や塗料がはげるなどの原因になります。

●油などで汚れた手で、DSRC車載器やICカードをさわらない
ガソリンやオイルなどがDSRC車載器に付くと、変色や変形の原因になります。
また、ICカードの接点が汚れた場合、カードが読み取れなくなることがあります。

●使用中のICカードの抜いについて
ICカード挿入後、サービス使用中のICカードを取出さないでください。
本体LEDランプが「橙」/「青」を点灯する前やサービス使用中(ETC料金所通行中など)にICカードを取出すとご使用のICカードが故障することがあります。
また、車から離れるときはICカードを車内に残さないようにしてください。
ICカードが盗難に遭うおそれがあります。

お手入れについて

DSRC車載器が汚れたときは柔らかい布で拭き取ってください。

ご利用になる前に

本製品でご利用できるサービス

DSRC車載器は、ETC車載器として有料道路の自動料金決済として利用でき、さらにETC以外の路側アンテナとの間で無線通信することにより、さまざまなサービスを受けることができます。
※同一車両にDSRC車載器とETC車載器を複数台取付けないでください。
必ず、ITSスポット対応のダイハツ純正カーナビゲーションシステムと接続してご使用ください。(カーナビゲーションシステムと接続するには、ダイハツ純正DSRC接続ケーブルが必要です)

ETCについて

ETCは、現在、有料道路料金所で行われている現金や回数券、カードの手渡しによる料金支払いに代わる新しい料金支払いシステムのことです。料金所に設置した路側アンテナと車両に装着したDSRC車載器との間で、無線通信をすることで料金情報をやりとりします。支払いを自動的に行うため、料金所では車を停めずにスムーズに通行できます。ETCは全国共通のシステムで運用されているので、1枚の「ETCカード」と1台の「DSRC車載器」でご利用いただけます。
このように、キャッシュレスで料金所を通行できるようになります。



料金収受のしくみ



ETCをご利用になるためにはETC用の車載器*(セットアップ含む)とETCカードが必要です。

*本DSRC車載器はETCシステムに対応しています。

道路事業者からのお願い

はじめに
必ず、ETCシステム利用規程等をお読みください
・ETCシステム利用規程、同実施細則(以下「利用規程等」と言う。)、ETCカードの利用約款などに、ご利用上の注意事項が記載されています。また、特に、エラーや事故の発生原因になる等の重要な事項について、以下に記載しました。
ETCのご利用前に、必ずお読みください。
※利用規程等は、道路事業者が供用約款と併せて「約款」となりますので、遵守事項については必ずお守りください。利用規程等に従わないで被ったいかなる損害について、道路事業者は一切の責任を負いません。

乗車前のご注意
専門の取付店で車載器を取り付けてください
・車両への車載器の取り付けは、専門の取付店等で確実に行ってください。
・車載器メーカーが販売する車載器を分解・改造することは、禁止されています。分解・改造された車載器でETCを利用なさらないようお願いします。
※車載器の取り付けは車載器メーカーの示す方法で行ってください。メーカーが示す方法以外(シガーソケット等による簡易取付など)では、利用できません。
※分解・改造された車載器は、利用規程等に違反するため、セットアップすることはできません。
※四輪車用ETC車載器を二輪車に取り付けた場合も、利用規程等に違反するため、セットアップすることはできません。
ETCカードを車載器に確実に挿入し、エラー等がないかの確認を!!
・ご乗車時に、ETCカードを車載器に確実に挿入し、エラー等がないかを確認してご利用ください。ETCカードが確実に挿入されていても、車載器が正しく作動していない場合、開閉バーが開きません。
車載器へのETCカードの挿し忘れ、挿し込み不良により、開閉バーが開かないケースが増えています。
※ETCカードの挿し込み方向(前後・表裏)にご注意ください。
※ETCカードを車載器に挿入し、ETCが利用可能である旨の音声案内等を確認してください。またそのときには音声ボリュームにも注意してください。
※料金所の手前等に、ETCカードが正常に挿入されていないことを車載器にお知らせするアンテナが設置されている箇所があります。ETCカードが正常に挿入されていないことのお知らせがあった場合には、ETC無線走行はできませんので、一般レーン又はETC/一般と表示しているレーン(以下、「混在レーン」という。)をご利用ください。
・車載器がETCカードを認証するまでには、数秒かかりますので、料金所直前でのETCカードの挿入は、エラーの原因となることがあります。
・車載器のアンテナ周辺に物を置いたり、物で遮ったり、安易な取り付け個所の変更などをしないでください。
※正常に通信できないとエラーが発生し、開閉バーが開きません。

ETCカードの有効期限のご注意
・有効期限切れのETCカードは、使用できません。また、開閉バーが開きません。お手持ちのETCカードに記載された有効期限をあらかじめご確認ください。
※車載器によっては、有効期限切れのETCカードを挿し込まれても、エラー表示はされません。
※ETCカード更新の際には特にご注意ください。

ETCカードの保管上のご注意
・ETCカードを車載器に挿入したまま車内に放置すると、カードが高温で変形し、車載器が正常に動作しなくなることがあります。また、ETCカードに強い力を加えることもカード変形の原因となりますので取扱いにはご注意ください。
・盗難防止の観点から、車両から離れる際はETCカードを車載器から抜いて、携行していただくことをお勧めします。
走行を再開される際には同一のETCカードを車載器に確実に挿入してください。入口料金所を通過の際に挿入されていたETCカードと異なるETCカードを挿入した場合、出口料金所では開閉バーが開きません。

走行中のご注意
十分な車間距離を取り、20km/h以下に減速、徐行してください!!
・ETCレーンに設置されている開閉バーは、車載器とアンテナとの間の通信等が正常に行なわれなかった場合には、開かないことがありますので、ご注意ください。
また、前車に接近して通行しようとしたときに、エラーが発生すると、前車通過後、開閉バーが閉まりますので、ご注意ください。
・料金所では、案内板などにより、ETCが利用可能なレーンであることを確認して進入してください。
・ETCレーンを通行される際は、前車と十分な車間距離をとった上で、開閉バーの手前で安全に停止できるよう十分に減速し、開閉バーが開いたことを確認して、ご通行ください。
・ETCレーンを通行する際は、20km/h以下に減速して進入し徐行して通過していただくようお願いします。
※利用規程等によらない不正利用方法により、道路設備に損傷を与えた場合には、悪意に基づき費用をご負担していただく場合がありますので、ご注意ください。
・もし、入口料金所のETCレーンで通信エラー等により、通行券を受け取られた場合には、出口料金所での料金のお支払いは、係員のいるレーン(一般レーン又は混在レーン)で、一旦停車して、ETCカードと通行券を係員にお渡しください。料金精算機のあるレーンでは、「係員呼出ボタン」を押して係員を呼び出してください。
・料金をお支払いいただく料金所で異常が発生した場合は、料金所での案内、又は係員へお知らせ後、その案内に従ってください。
・入口料金所をETCで通行した場合で、出口料金所でETCレーンがご利用できないときあるいは設置されていないときは、一旦停車してETCカードを係員にお渡しください。
なお、料金所の無い出口の場合は、入口で使用したカードを抜かずにそのままご通行ください。
・通行料金の請求を受ける料金所で、ETCレーンが閉鎖されている場合は、係員のいるレーン(一般レーン又は混在レーン)でETCカードでの支払いが可能です。
無理なレーン変更は危険ですので、おやめください。
※ETCレーンの機器の点検等により、ETCレーンを閉鎖している場合がありますのでご注意ください。
・有料道路への進入から退出までは、同一のETCカードを継続してご使用ください。料金所以外にもETCアンテナが設置されている箇所があり、ETCカードには走行中、通行料金の計算に必要な情報が記録されます。途中でカードを入れ替えると正しく料金が計算されない場合があります。
・走行中は、ETCカードを車載器から抜き挿ししないでください。正常に通信できなかったり、ETCカードの破損やエラーを引き起こす場合があります。
・入口でETCが正常に通信できなかった場合(入口料金所通過直後の車載器のエラー音あるいは音声案内にご注意ください)は、出口料金所では、係員のいるレーン(一般レーン又は混在レーン)で一旦停車し、係員にお申し出ください。料金精算機のあるレーンでは、「係員呼出ボタン」を押して係員を呼び出してください。
なお、料金所の無い出口の場合は、ご走行後、当該道路を管理する道路事業者にお申し出ください。

スマートICをご利用の場合は、次の事項にご注意ください
・スマートICには、ETC専用インターチェンジ等の、所定の方法で車両に取り付け・セットアップされたETC車載器に、有効なETCカードを確実に挿入し、ETCシステムをご利用可能な場合に通行することができます。
・運営時間、出入方向及び対象車種等に制約がありますのでご注意ください。
・スマートICでは、車両が停止した状態で通信のやりとりが行われ、開閉バーが開くシステムとなっておりますので、必ず開閉バーの手前で一旦停止してください。
なお、一旦停止してもバーが開かない場合には、レーンに設置されたインターホン等で係員に連絡し、案内に従ってください。
・通行止めなどを実施した場合や道路を管理するうえで必要な場合、やむを得ず、予告なく出入口を閉鎖することがあります。この場合、最寄りのICをご利用ください。

もしも、開閉バーが開かなかった場合のご注意
ETCレーンでは、絶対に車をバックさせないで!!
・ETCレーンで、開閉バーが開かないなどの理由で停止された場合には、危険ですので絶対に車をバックさせないでください。
料金所での案内、又は係員へお知らせ後、その案内に従ってください。
※バックすると後続車に追突される危険がありますし、バックして他のレーンに入りなおすことは、エラー発生の原因となります。
ETCカードを挿入せずにまたは通信できなかった状態でETCレーンを通過してしまったときは、速やかに道路事業者にご連絡を!!
・うっかりETCカードを車載器に挿入し忘れてETCレーンを通過された場合などは、速やかに、当該道路を管理する道路事業者(高速道路会社など)にご通行の状況を連絡してください。

車載器の再セットアップ
車両ナンバー変更時(車載器付きの中古車購入等)、車載器の移し替え時は再セットアップを!!
・車載器付きの中古車を購入又は譲渡を受ける場合および住所変更等により車両のナンバープレートが変更になる場合や車載器を他の車両に移す場合、けん引ができる構造に変更する場合などは、再度のセットアップ(車載器への車両情報の登録)が必要となります。再度のセットアップは、車載器をお買い求めになった販売店又は最寄りのセットアップ店にご相談ください。
※[普通車⇒普通車]、[軽自動車⇒軽自動車]等の同じ料金設定車種の車両に移す場合においても再セットアップが必要です。

正しくセットアップおよび再セットアップを行っていない場合
○正しいETCのご利用とならず、開閉バーが開かない可能性があります。
○正しい通行料金が請求されない場合があります。
○ETC利用開始サービスなど、一部のETCサービスがご利用いただけません。
○各種ETC割引が適用されない場合があります。(時間帯割引等)

車載器管理番号に関するお願い
車載器管理番号は、ETCの各種割引サービスのための必要な番号です。
・車載器管理番号は、お持ちの車載器又は車載器のパッケージに記載されている19桁の固有の番号で、ETCの各種割引サービスを受ける場合、あるいは今後のあたらなサービスを受けるにあたって必要な番号です。[ETC車載器セットアップ申込書・証明書(お客様保存用)]を大切に保管していただくとともに、車載器管理番号を別に記録し、保管するようにしてください。

障害者割引制度におけるETC利用について
・ETC無線走行で障害者割引の適用を受けるには、事前に福祉事務所等での手続きと、併せて有料道路事業者が設置する窓口への登録が必要になります。両方の手続きがなされていない場合、ETC無線走行での障害者割引が適用されません。
・事前に登録されたETCカードを、登録された車載器に挿入し、ETCレーンを無線通行した場合のみ割引が適用されます。
※既にETC無線走行以外の支払での障害者割引適用の手続きをしている場合でも、改めて同様の手続きと登録をする必要があります。
※通行料金の請求を受ける料金所で閉鎖されている場合は、係員のいるレーン(一般レーン又は混在レーン)で、一旦停車して係員にETCカードを渡し、身体障害者手帳又は療育手帳を呈示して確認を受けてください。料金精算機のあるレーンでは、「障がい者用呼出ボタン」を下げて係員を呼び出してください。
※ETC無線走行で障害者割引の適用を受けようとする場合でも、必ず身体障害者手帳又は療育手帳を携行してください。
※障害者割引には有効期限があります。ご利用の前に有効期限を確認してください。なお、有効期限の更新手続きは福祉事務所等で行ってください。
※登録済のETCカード、ETC車載器、車両を変更される場合は、ETCのご利用前に福祉事務所等で変更手続きを行ってください。

道路管理者からのお知らせとお願い

■プローブ情報の利用及び取り扱いについて
国土交通省、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、名古屋高速道路公社、福岡北九州高速道路公社及び広島高速道路公社(以下、「道路管理者」と言います。)は、ITSスポット(DSRC)対応カーナビ*1からプローブ情報を収集する場合における情報の利用や取り扱いについて、次の通りお知らせします。
プローブ情報をご提供いただくことで、より精度の高い道路交通情報などをドライバーの方々に提供することなどが可能となり、道路がより使いやすくなると期待されます。また、交通事故の削減や道路渋滞の緩和など環境負荷低減の取り組みにも活用する予定です。
※1 製品により、ITS車載器、DSRCユニット、DSRC車載器等と呼ばれているところがあります

1. プローブ情報
(1)ここで「プローブ情報」とは、ITSスポット対応カーナビに記録された走行位置の履歴などの情報で、道路管理者が管理するITSスポット(DSRC路側無線装置)※2と無線通信を行うことにより(ITSスポット対応カーナビから)収集される情報を言います。
なお、このプローブ情報から車両又は個人を特定することはできません。
・プローブ情報として収集する情報は次の通りです。
・ITSスポット対応カーナビに関する情報(無線機に関する情報(製造メーカー、型番等)、カーナビゲーションに関する情報(製造メーカー、型番等))
・車両に関する情報※3
・走行位置の履歴※4
・急な車両の動きの履歴※4
※2 道路管理者とプローブ情報の収集に関する協定等を結んだ者が管理するITSスポットを含みます。
※3 車載器のセットアップの際にご提供いただいた車両情報の一部です。なお、この情報に、車台番号や、自動車登録番号又は車両番号の4桁の一連番号は含まれないため、車両又は個人を特定することはできません(例:「品川 500 あ 1234」では「1234」の部分は含まれません)。
※4 走行開始地点や走行終了地点などの個人情報にかかわる情報は、収集されません。

2. プローブ情報の利用目的
(1)道路管理者は、プローブ情報を道路交通情報や安全運転支援情報の提供などドライバーへのサービス、道路に関する調査・研究、道路管理の目的に利用します。※5
※5 例えば、収集した走行位置の履歴を統計的に処理することで、区間の走行所要時間や、渋滞の影響を高い精度で把握し、ドライバーに情報提供することができます。また、急な車両の動きを統計的に処理することで、道路上の障害物の検知や、走行注意が必要な箇所を把握し、ドライバーに情報提供することが考えられます。
(2)道路管理者は、(1)の目的以外でプローブ情報を利用しません。

3. プローブ情報の収集
(1)道路管理者は、道路管理者が管理するITSスポット※2によって、プローブ情報を収集する場合があります。
(2)ITSスポット対応カーナビ利用者は、設定により、1.(1)で示す情報のうちカーナビゲーションに関する情報、走行位置の履歴、急な車両の動きの履歴について、道路管理者への提供の可否を選択することができます。※2選択の方法はITSスポット対応カーナビの取扱説明書をご覧下さい。
※6 カーナビゲーションに関する情報、走行位置の履歴、急な車両の動きの履歴を提供する機能の無いカーナビゲーションは該当しません。
(3)ITSスポット対応カーナビ利用者は、カーナビゲーションに関する情報、走行位置の履歴、急な車両の動きの履歴を提供することで、これを利用した様々な追加サービスの提供を受けられる場合があります。

4. プローブ情報の第三者への提供
(1)道路管理者は、プローブ情報を統計的に処理した情報を、他の情報提供主体、大学等の研究機関、その他第三者に提供する場合があります。
(2)道路管理者は、ITSスポット対応カーナビ、ITSスポット等の関係設備について、障害発生時の対応や、これらの研究・開発の目的のため、プローブ情報又はこれを統計的に処理した情報を、製造・開発メーカーに提供する場合があります。
(3)道路管理者は、(1)及び(2)以外でプローブ情報を第三者に提供しません。

5. プローブ情報の取り扱い
(1)道路管理者は、プローブ情報を安全に管理し、情報の漏えい等の防止に努めます。
(2)道路管理者は、プローブ情報が不要となった時点で、当該プローブ情報を消去します。
(3)道路管理者は、プローブ情報の提供先における情報の安全管理について、提供先を適切に指導します。

6. 問い合わせ先
国土交通省 道路局道路交通管理課高度道路交通システム推進室 03-5253-8111(代)
東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社保全・交通部管制技術グループ、阪神高速道路株式会社情報システム部システム技術課、本州四国連絡高速道路株式会社保全計画部保全管理課、名古屋高速道路公社、福岡北九州高速道路公社、広島高速道路公社
次のホームページでも説明をご覧いただけます。
国土交通省道路局ITSホームページ:http://www.mlit.go.jp/road/ITS/j-html/index.html(2010年10月現在)

ITSスポットサービスについて

従来のETCシステムと同じように無線通信を利用して、全国の高速道路(走行路面上やサービスエリア)などで提供される道路サービス情報などを利用できます。
主なサービスとして、VICSセンター提供の安全運転支援情報サービス、道路交通情報サービスがあります。



例:高速道路の場合

ITSスポットサービスご利用方法の注意事項

・ITSスポットサービスおよびETCサービスを受けるためには、DSRC車載器をセットアップし、ITSスポット対応のダイハツ純正カーナビゲーションシステムに接続する必要があります。
なお、接続するカーナビゲーションシステムによって、受けられるITSスポットサービスの種類が制約されることがあります。(本製品と接続できるITSスポット対応のダイハツ純正カーナビゲーションシステムは、お買い上げの販売店へご相談ください)
・DSRC車載器でご利用料金の決済を行う際に、ICクレジットカードが必要になる場合があります。ETCカードには、ETC専用とクレジット一体型のものがありますのでご注意ください。(お手持ちのICカードを発行されたカード会社へご確認ください)
・DSRC車載器は、利用するサービス(ITSスポット/ETC)によって使用するICカードが異なる場合や、サービスの内容によっては、ICカードがなくてもサービスを受けられる場合があります。
・ITSスポットサービスで使用するカード、および内容の詳細につきましては、そのサービスを提供するサービス会社へご確認ください。
・DSRC車載器でETCを利用する前には、必ずETCカードを挿入してください。
・ITSスポットサービスは、サービスを提供される場所によってサービス内容が異なります。路側システムに設置された表示器や音声出力装置、DSRC車載器と接続するカーナビゲーションシステムなどから表示や音声案内がある場合、その指示に従ってください。
・車から離れるときは、DSRC車載器本体からICカードを取出してください。
車内にICカードを残さないでください。

機能・操作について

各部の名称とはたらき

*1 本製品と接続できるITSスポット対応のダイハツ純正カーナビゲーションシステムは、お買い上げの販売店へご相談ください。
*2 カーナビゲーションシステムと接続するには、ダイハツ純正DSRC接続ケーブルが必要です。カーナビゲーションシステムとの接続時における、動作、画面表示については、カーナビゲーションシステムの取扱説明書をご覧ください。
*3 ETCカードを認証終了後、DSRC車載器本体が正常に動作した場合のみ「青」を点灯します。それ以外は点灯しません。
(有効期限切れのETCカード、およびカード発行元のカード会社が使用無効としたETCカードでも「青」を点灯しますが料金所では通行できません)

⚠注意

・利用するサービスによって使用するICカードが異なることがあります。
DSRC車載器を使用する前に、利用するサービスを確認した上でICカードを使用してください。

1 DSRC車載器ご使用前の準備について

DSRC車載器をご使用になる前に、ICカード*を入手の上、DSRC車載器の取付けとセットアップが必要です。
※同一車両にDSRC車載器とETC車載器を複数台取付けないでください。
必ず、ITSスポット対応のダイハツ純正カーナビゲーションシステムと接続してご使用ください。(カーナビゲーションシステムと接続するには、ダイハツ純正DSRC接続ケーブルが必要です)

■ETCのサービスを利用する場合

ETCカードのご用意

クレジットカード会社などにETCカードの発行手続きをします。



ETCカードの発行は通常のクレジットカードと同様にカード会社の審査などがあります。
必ず、ETCカードが発行されることを確認して、DSRC車載器の準備をしてください。
すでにクレジットカードをお持ちの方も別途、ETCカードの発行手続きが必要です。

⇩ ETCカードが届きます。



ETCカードの利用規程を必ずよくお読みください。

DSRC車載器のご用意

お買い上げの販売店でDSRC車載器の発行を依頼します。
セットアップの申し込みは、お買い上げの販売店にご相談ください。

⇩

セットアップしたDSRC車載器本体に届いたETCカードを挿し込めば使用準備は完了です。
(ITSスポットサービスでは、その他のICカードが必要になる場合もありますのでご注意ください)

*利用するサービスによって使用するICカードが異なる場合や、ICカードがなくてもサービスを受けられる場合があります。
ITSスポットサービスで使用するカード、およびサービスの内容につきましては、そのサービスを提供するサービス会社へご確認ください。

2 セットアップについて

DSRC車載器を使用するには、サービス(ITSスポット/ETC)を利用する車両の情報をDSRC車載器に登録する「セットアップ」の作業が必要です。
セットアップの申し込みは、お買い上げの販売店にご相談ください。

以下の場合、「再セットアップ」を行ってください。
・DSRC車載器を別の車両に付け替える場合。
・DSRC車載器を取付けた車両のナンバープレートが変更になった場合。
・DSRC車載器を取付けた車両をけん引可能な構造に改造した場合。

3 アンテナ取付位置について

お買い上げの販売店などで取付けられた位置からお客さまご自身でアンテナを付け替えないでください。
路側アンテナからの電波を正常に受信できなくなり、ITSスポットサービスおよびETCサービスを受けられない場合があります。アンテナを付け替える場合、お買い上げの販売店に依頼してください。
[フロントガラス内側]



4 DSRC車載器の操作について

■DSRC車載器の使用準備について

1 車のエンジンをかけます。
（車のイグニッションキーを「ACC」または「ON」にするとDSRC車載器に電源が入ります）

2 ICカード未挿入の状態で、DSRC車載器本体からブザー音が「ピーピーピー」と鳴ることを確認してください。
（もし、DSRC車載器本体からブザー音が「ピー」と鳴り、本体LEDランプが「青」の点滅と「橙」の点滅を繰り返す動作をしたあと、「橙」の点滅をした場合*1、正常なセットアップが行われていません(未セットアップ状態)。その場合、お買い上げの販売店へご連絡ください）

3 本体LEDランプが「橙」に点灯*2したことを確認してください。

4 ICカード*3の接点面と挿入方向を必ず確認して、カード挿入口の奥まで押し込んでください*3。
（ETCをご利用の場合、ETCカードの有効期限を必ず確認してください。
有効期限切れのETCカードでは料金所を通行できません。DSRC車載器は、ETCカードの有効期限を判別しません）

5 DSRC車載器本体からブザー音が「ピー」と鳴り、LEDランプが点灯(下表参照)したことを確認してください。
（ETCをご利用の場合、有効期限切れのETCカード、およびカード発行元のカード会社が使用無効としたETCカードでも、LEDランプは点灯（下表参照）しますが、料金所は通行できません）

表示(LEDランプ)	点灯色		
	カード未挿入(未認証)の場合	ETCカードの場合	ETCカード以外のICカードの場合
本体LEDランプ	橙	青	橙
アンテナLEDランプ	———	青	———

6 DSRC車載器の使用準備は完了しました。

⚠注意

・本体LEDランプが点灯しない場合、DSRC車載器本体と電源コネクタがゆるんでいないかを確認してください。
・ETCカードをDSRC車載器本体に挿し込んだあと、認証が終了する(本体LEDランプが「橙」から「青」に変わる)までETCカードを取出さないでください。ETCカードが故障することがあります。
・カードイジェクトボタンが押し込まれていることを確認して、ICカードをカード挿入口へ挿し込んでください。また、ICカードを取出すときは、必ずカードイジェクトボタンを押してください。
・ETC車線を通行するとき、開閉バーの開閉動作や前車の急停車などに注意してください。
・入口と出口では、必ず同じETCカードを使用してください。
入口と出口で異なるETCカードを使うと、料金が正しく処理されません。
・ETC車線直前や通行途中にETCカードを挿入しないでください。
（ETCカードの認証には数秒かかるため、上記の場合開閉バーが開きません）
・車から離れるとき、カードの挿し替えが必要なとき、係員からICカードの提示を求められたときなどを除いて、ICカードを使用するETCやITSスポットなどのサービスを受けている間は、DSRC車載器本体からICカードを取出さないでください。
・ETCをご利用の場合、有効期限切れのETCカード、およびカード発行元のカード会社が使用無効としたETCカードは使用しないでください。
上記のETCカードを使用した場合、DSRC車載器のLEDランプや音声案内などは正常な動作状態を示しますが、料金所で開閉バーは開きません。
（DSRC車載器では、ETCカードの有効期限、および無効情報を認識しません）
・ETC車線を通行する前にETCカードをDSRC車載器本体に正しく確実に挿し込み、正常な動作を確認してください。
ETC車線を通行する際、何らかのエラーが発生すると開閉バーが開きません。
・開閉バーの手前で安全に停止できるよう十分減速し、開閉バーが開いたことを確認して通行してください。
・開閉バーが開かない場合、車体に当たり、前進・後退したりせず、係員の案内に従ってください。
・ETC車線では前車が停車することがありますので、安全な車間距離を確保して通行してください。
特に「ETC/一般」の表示がある混在車線では、ETCを利用しない一般車が料金所で停車します。前車に十分注意して通行してください。
・ETCカードは、クレジットカードと同じ扱いです。
車から離れるときは、ETCカードをDSRC車載器本体から取出して車内に残さないようにしてください。
・ICカードが盗難に遭うた、紛失したときは、カード発行元のカード会社、警察へ直ちに連絡してください。
・ICカードの取扱いについては、カード発行元のカード会社が案内する注意事項に従ってください。
・ICカードが故障した、変形したときは、カード発行元のカード会社へ直ちに連絡してください。

*1 アンテナLEDランプは、点灯しません。
本体LEDランプの動作については、「●DSRC車載器未セットアップ時の動作について」を参照してください。
*2 アンテナLEDランプは、点灯しません。本体LEDランプは、「青」の点灯と「橙」の点灯を繰り返したあと、「橙」を点灯します。
*3 ICカードの挿入方向は、右図を参照してください。

■カードを取出す

・「カードイジェクトボタン」を押します。



5 カード抜き忘れ警告機能について

ICカードを挿入した状態で、電源を切ったとき(イグニッションキーを「OFF」にした場合)「ピピピ・・・」と警告音を発します。
なお、ICカードを挿入した状態でエンジンをかけたとき(イグニッションキーを「ACC」または「ON」にした場合)警告音がなる場合もあります。

お知らせ
・DSRC車載器本体にICカードを挿入した状態で車のエンジンを切ったとき、「カード抜き忘れ警告機能」がはたらきます。
車から離れるときは、DSRC車載器本体からICカードを取出してください。車内にICカードを残さないでください。

⚠注意

・ETC車線通行中は、DSRC車載器本体からETCカードを取出さないでください。
ICカードの抜き忘れ警告音は、DSRC車載器本体や接続したカーナビゲーションシステムからの音量調整、および消音できません。

動作について

■本体LEDランプと音声機能について

動作	本体LEDランプ	ブザー音
1. 電源を入れたとき(イグニッションキーを「ACC」、または「ON」にした場合)		
ICカード未挿入時	橙点灯	ピーピーピー
自己診断時(DSRC車載器異常の場合)	橙点滅	ピ———(約5秒)
2. DSRC車載器本体にカードを挿入したとき		
ICカード挿入時	橙点灯	ピッ
ETCカード認証終了時	青点灯	ピー
ETCカード以外のICカード認証終了時	橙点灯	ピー
ICカード取出し時	橙点灯	ピッ
ICカード挿入異常時	橙点滅	ピ———*1
ICカード異常時	橙点滅	ピ———*1
ICカード情報の異常時	橙点滅	ピ———*1
3. ETCの料金所を通過しているとき		
通行可能であるとき	青点灯	ピーッ
通行不能であるとき	青点灯	ピッピッピッ…
4. ETCの料金所を通過したとき		
料金所通過時の利用料金	青点灯	なし
5. ETC車線の通信エリア内で異常が発生したとき		
ETCカードのデータ処理異常	橙点滅	ピーピーピー
ETCカード未挿入時	橙点滅	ピ———(約5秒)
通信データ異常	橙点滅	ピーピーピー
6. その他		
DSRC車載器異常	橙点滅	ピ———(約5秒)
未セットアップDSRC車載器本体にETCカード挿入時	橙点滅	ピーピーピー
未セットアップDSRC車載器本体にETCカード以外のICカード挿入時	橙点滅	ピ———*1
7. ITSスポットサービスを利用したとき		
サービス正常終了時	———	ピーッ*2
サービス異常終了時	———	ピッピッピッ…*2
8. セットアップ作業時(DSRCとETCの同時セットアップ時)		
未セットアップDSRC車載器の電源起動時	青点滅→橙点滅の繰り返し(約2秒)→橙点滅	ピ———(約5秒)
セットアップカード挿入時	橙点滅	ピッ
セットアップ中	橙点灯	なし
セットアップ完了時	青点灯→橙点灯の繰り返し*3	ピー(約1秒)
セットアップ異常終了時(DSRCセットアップ失敗、ETCセットアップ失敗)	青点滅と橙点滅の繰り返し*3	ピ———*3
セットアップ異常終了時(DSRCセットアップ成功、ETCセットアップ失敗)	青点滅と橙点灯の繰り返し*3	ピ———*3
セットアップカード取出し時(セットアップ完了後)	橙点灯	ピッ
セットアップカード取出し時(セットアップ異常終了後)	橙点滅	ピ———*3

*1 ブザー音はカードを取出すまで鳴り続けます。
*2 サービス終了時にブザー音が鳴らない場合があります。
*3 セットアップカードを取出すまで動作を継続します。

お知らせ
・ETCサービスをご利用の場合、本体LEDランプとアンテナLEDランプは「青」を点灯します。

⚠注意

・走行中、DSRC車載器の動作(LEDランプの点灯状態やブザー音)に異常が発生した場合、無理にDSRC車載器の操作をしないでください。安全のため、車が完全に止まった状態でご確認ください。

■自己診断機能について

DSRC車載器には本体LEDランプの「橙」点滅動作による自己診断機能があります。
使用中に自己診断機能がはたらきエラーが発生した場合、一度、自己診断一覧表で内容をご確認の上、処置してください。
わからない場合、または記載以外のエラーが発生したときは、お買い上げの販売店へご相談ください。

●自己診断一覧表

エラーコード	ブザー音	エラー内容および対処方法	お問い合わせ先
		本体LEDランプの「橙」点滅動作	
01	ピー(約5秒)	ETCカードの挿入不良です。ETCカードの挿入状態をご確認の上、再度挿入してください。	———
	点灯:約0.5秒間 消灯:約1.5秒間 繰り返し		
02	ピーピーピー	[ETCサービス利用時] 挿入されたETCカードのデータが読み出せませんでした。 料金所にて車両の停止が案内(表示)されることがあります。	お買い上げの販売店へご相談ください。
	点灯:約0.5秒間 消灯:約1.5秒間 繰り返し (約0.5秒間隔で2回点滅)		
03	ピー(約5秒)	挿入されたカードがICカードであると確認できませんでした。正しいカードであること、および挿入方向などをご確認の上、再度挿入してください。	カード発行元のカード会社へご相談ください。
	点灯:約0.5秒間 消灯:約1.5秒間 繰り返し (約0.5秒間隔で3回点滅)		
04	ピー(約5秒)	DSRC車載器の故障です。	お買い上げの販売店へご相談ください。
	点灯:約0.5秒間 消灯:約1.5秒間 繰り返し (約0.5秒間隔で4回点滅)		
05	ピー(約5秒)	挿入されたカードがICカードであると確認できませんでした。正しいカードであることをご確認の上、再度挿入してください。 未セットアップ状態でICカードが挿入されました。	お買い上げの販売店へご相談ください。
	点灯:約1秒間 消灯:約1.5秒間 繰り返し		
06	ピーピーピー	[ETCサービス利用時] DSRC車載器と料金所間におけるデータ処理にエラーが発生しました。 料金所の係員の指示に従ってください。 未セットアップ状態でETCカードが挿入されました。	お買い上げの販売店、または料金所の係員へご相談ください。
	点灯:約1秒間 1回消灯(約0.5秒間) 点灯:約0.5秒間 消灯:約1.5秒間 繰り返し		
07	ピーピーピー	[ETCサービス利用時] DSRC車載器と料金所間におけるデータ処理にエラーが発生しました。 料金所の係員の指示に従ってください。	お買い上げの販売店、または料金所の係員へご相談ください。
	点灯:約1秒間 1回消灯(約0.5秒間) 点灯:約0.5秒間(約0.5秒間隔で2回点滅) 消灯:約1.5秒間 繰り返し		
08	———	———	———
09	ピー(約5秒)	DSRC車載器の故障です。	お買い上げの販売店へご相談ください。
	点灯:約1秒間 1回消灯(約0.5秒間) 点灯:約0.5秒間(約0.5秒間隔で4回点滅) 消灯:約1.5秒間 繰り返し		
10	ピー(約5秒)	DSRC車載器の故障です。	電源を確認してください。
	点灯:約1秒間 (約0.5秒間隔で2回点滅) 消灯:約1.5秒間 繰り返し		
11	ピーピーピー	[ETC車線通行時] 挿入されたETCカードにデータが書き込めませんでした。 料金所にて車両の停止が案内(表示)されることがあります。	お買い上げの販売店、または料金所の係員へご相談ください。
	点灯:約1秒間 (約0.5秒間隔で2回点滅) 1回消灯(約0.5秒間) 点灯:約0.5秒間 消灯:約1.5秒間 繰り返し		

お知らせ
・自己診断機能がはたらいたとき、本体LEDランプは、上記一連の点滅動作を約1分間繰り返し、橙点灯状態となります。(未セットアップ時は、未セットアップ時の動作の点滅に切り換わります)

●DSRC車載器未セットアップ時の動作について
ICカード未挿入の状態で電源を入れた後、本体LEDランプが約2秒間点滅表示します。

ブザー音	エラー内容	お問い合わせ先
	本体LEDランプ表示	
ピー(約5秒)	DSRC車載器が正常にセットアップされていません。	お買い上げの販売店へご相談ください。

【ETC未セットアップ/DSRC未セットアップ】
「青」点灯:約0.1秒間 → 「橙」点灯:約0.1秒間 → 「青」点灯:約0.1秒間 → 「橙」点灯:約0.1秒間
(約0.1秒間隔で2回点滅) (約0.1秒間隔で2回点滅) (約0.1秒間隔で2回点滅) (約0.1秒間隔で2回点滅)

【ETC未セットアップ/DSRCセットアップ済】
「青」点灯:約0.1秒間 → 「橙」点灯:約0.5秒間 → 「青」点灯:約0.1秒間 → 「橙」点灯:約0.5秒間
(約0.1秒間隔で2回点滅) (約0.1秒間隔で2回点滅)

【ETCセットアップ済/DSRC未セットアップ】
「青」点灯:約0.5秒間 → 「橙」点灯:約0.1秒間 → 「青」点灯:約0.5秒間 → 「橙」点灯:約0.1秒間
(約0.1秒間隔で2回点滅) (約0.1秒間隔で2回点滅)

故障かな?と思ったら

症状	確認すること	処置
本体LEDランプが点灯しない(「橙」or「青」)*1	電源電圧に適したケーブルを使用していますか? 電源ケーブルの接続を確認してください。	お買い上げの販売店にご相談ください。
ETCサービス利用時、本体LEDランプが点灯する(「橙」)*1	ETCカードは入っていますか?	ETCカードを挿入してください。
本体LEDランプが点滅する(「橙」)*1	コード01、コード02、コード03、 コード04、コード05 など	「自己診断一覧表」をご確認ください。 お買い上げの販売店にご相談ください。
料金所(ETC車線)で停止させられた	アンテナの上や前方に金属製の遮蔽物がありませんか?	アンテナの上や前方には電波を遮るものを置かないでください。
	ETCカードは正常に挿入されていますか? ETCカードに異常はありませんか?	ETCカードの挿入方向、表裏をご確認ください。 ETCカードの有効期限が切れていないかご確認ください。 ETCカードに汚れや亀裂、変形などがないかご確認ください。
ICカードが入らない	ICカードが変形していませんか?	無理に入れずに、ICカードが変形している場合、カード発行元のカード会社に再発行を申請してください。
	ICカード挿入口に異物が入っていませんか?	お買い上げの販売店にご相談ください。
ICカードを取出せない	ICカードが変形していませんか?	ICカードを取出せない場合、無理に取出さず、お買い上げの販売店にご相談ください。 取出し後、ICカードが変形している場合、カード発行元のカード会社に再発行を申請してください。
ICカードを挿入しても反応しない	きちんと挿入されていますか?	再度、挿入し直してください。
ETCサービス利用時、請求金額が違う	カーナビゲーションシステム側でETCカードの履歴を確認してください。*2	料金についてはカード発行元のカード会社にお問い合わせください。
異音がする	取付けがしっかりしていますか?	取付けを再度ご確認ください。
ETCサービス利用時、アンテナLEDランプ(青)が点灯しない	アンテナとDSRC車載器本体が接続され、かつETCカードが挿入されて認証終了していますか?	アンテナ接続を確認し、ETCカードを挿し直してください。

*1 アンテナLEDランプは点灯しません。
*2 ETCカードは以外のICカードの履歴は確認できません。

仕様・オプション

製品の仕様および外観は、改良のために予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

■仕様

項目	規格
電源電圧	DC12V/24V兼用(DC10V～32V)
供給方法	車体ハーネス接続(ACCライン)
表示	本体LEDランプ　：橙/青(2色) アンテナLEDランプ：青(1色)
最大消費電流	300mA以下
使用温度範囲	-30℃ ～ +85℃
アンテナ寸法	30.4(W)×18.6(H)×30.4(D)mm
アンテナケーブル長	3.5m
拡張ポート	高速シリアルバスインタフェース
本体寸法	70.0(W)×17.8(H)×106.0(D)mm
質量	本体：95g、アンテナ：80g

■オプション(2014年9月現在)

DSRC接続ケーブル

お問い合わせについて

お問い合わせいただく前に(チェックシート)

トラブルのお問い合わせの際には、お客さまのお手持ちのICカード*やDSRC車載器の具体的な状況をお知らせいただく必要があります。
次の事項を中心にお尋ねいたしますので、あらかじめシートに記入していただいた上で、お問い合わせください。
*利用するサービスによって使用するICカードが異なる場合があります。
ICカードを使用しなくてもサービスを受けられる場合があります。

■チェックシート

カードの種類(発行元)＿＿＿＿＿＿　カードの番号＿＿＿＿＿＿
DSRC車載器メーカー(型番)＿＿＿＿＿＿　DSRC車載器取付店(業者)＿＿＿＿＿＿
DSRC車載器に接続しているカーナビゲーションシステム(型番)＿＿＿＿＿＿

◆トラブルの状況(どんなトラブルが起きましたか)

ETCご利用時	発生年月日時	年　月　日　時頃
	発生内容	□ DSRC車載器本体にETCカード挿入前
		□ DSRC車載器本体にETCカード挿入時 本製品やカーナビゲーションシステムに表示されたエラー［　　］
		□ DSRC車載器本体にETCカード挿入後(通行中) 発生場所 □ 入口料金所　料金所 通行車線　1．ETC専用　2．ETC/一般　3．一般 通行日時　年　月　日　時頃 発生場所 □ 出口料金所　料金所 通行車線　1．ETC専用　2．ETC/一般　3．一般 通行日時　年　月　日　時頃

ITSスポットサービスご利用時	発生年月日時	年　月　日　時頃
	発生場所	
	カードの使用状況	1．カードを使用　2．カードを使用していない
	使用カード	1．ETC専用　2．ICクレジットカード 3．クレジットカード一体型　4．その他
	本製品やカーナビゲーションシステムに表示されたエラー	
	症状	

◆そのトラブルは、どんなときに起きましたか
1．いつも起きる　2．ときどき起きる　3．特定の場所で起きる　4．今回はじめて起きた

■お問い合わせ先

○ETCのご利用に関して　2014年9月1日現在

お問い合わせ先		受付時間
東日本高速道路株式会社		24時間　年中無休
◎NEXCO東日本お客さまセンター	0570-024-024	
（PHS・IP電話のお客さま）	(03-5338-7524)	
中日本高速道路株式会社		
◎NEXCO中日本お客さまセンター	0120-922-229	
（フリーダイヤルがご利用できないお客さま）	(052-223-0333)	
西日本高速道路株式会社		
◎NEXCO西日本お客さまセンター	0120-924863	
（フリーダイヤルがご利用できないお客さま）	(06-6876-9031)	
首都高速道路株式会社		9：00～18：00(年中無休)
◎首都高ETCコールセンター	03-6667-5859	
阪神高速道路株式会社		平日　8：30～19：00 土日・祝日・年末年始　9：00～18：00(年中無休)
◎阪神高速お客さまセンター	06-6576-1484	
本州四国連絡高速道路株式会社		9：00～17：30
◎本四高速お客さま窓口	078-291-1033	

○ICカードおよび請求金額に関して
お手持ちのカード発行元のカード会社にご確認ください。
○DSRC車載器に関して
お買い上げの販売店にお問い合わせください。
○ETCのセットアップに関して
一般財団法人 ITSサービス高度化機構(ITS-TEA)
ETCお問い合わせ窓口：03-5216-3856
受付時間：月～金 9：00～18：00(土・日・祝日・年末年始を除く)
○DSRCの情報に関して
一般財団法人 ITSサービス高度化機構(ITS-TEA)
ホームページアドレス：http://www.its-tea.or.jp/
※インターネットに接続できる環境がある方のみご利用できます。
○ITSスポットサービスのご利用に関して
ITSスポットサービスを運営する事業者にご確認ください。
○VICSセンターお問い合わせ先
サービス提供エリア、安全運転支援情報サービス、道路交通情報サービスについては、サービス・サポート・センターにお問い合わせください。
上記以外のサービスなどについては、ITSスポット対応のダイハツ純正カーナビゲーションシステムの取扱説明書に記載されているお問い合わせ先にご確認ください。
お問い合わせ窓口：サービス・サポート・センター

受付電話番号	0570-00-8831 ※全国から市内通話料金でご利用になれます。 ※PHS、IP電話などからはご利用できません。 ※お電話のお問い合わせにつきましては、内容の正確な確認のため、録音させていただいております。	受付FAX番号	03-3562-1719
		FAX受付時間	24時間
電話受付時間	9：30～17：45 (土曜、日曜、祝日、年末年始休暇を除く)	ホームページアドレス	http://www.vics.or.jp/ VICSの最新情報やFM多重放送局の周波数の情報をご覧いただけます。 ※インターネットに接続できる環境がある方のみご利用できます。