

















【iPhone／Android接続方法】（2024年10月現在）

ナビ・オーディオ機器と iPhone／Androidデバイス の接続方法を表しています。

商品No.	品名	iPod touch(第7世代)、iPhone7～15		Android
	品番 型番	音楽再生	動画再生	HDMI接続
N258 NS61	10インチ スタイリッシュ メモリーナビ	 iPod touch、iPhone14以前 iPhone15以降	 iPod touch、iPhone14以前 ※2、3 iPhone15以降	 Android等
	08545-K9170 08670-K9112			
	NMZN-Z73DS			
N260 NS63	9インチ スタンダード メモリーナビ	 iPod touch、iPhone14以前 iPhone15以降	 iPod touch、iPhone14以前 ※2、3 iPhone15以降	 Android等
	08545-K9172 08670-K9114			
	NMZN-Y73D			
N260 NS63	ワイド スタンダード メモリーナビ	 iPod touch、iPhone14以前 iPhone15以降	 iPod touch、iPhone14以前 ※2、3 iPhone15以降	 Android等
	08545-K9172 08670-K9114			
	NMZN-W73D			
N262 NS65	9インチ プレミアム メモリーナビ	 iPod touch、iPhone14以前 iPhone15以降	 iPod touch、iPhone14以前 ※2、3 iPhone15以降	 Android等
	08545-K9174 08670-K9116			
	NMZL-Y73D			
N259 NS62	ワイド プレミアム メモリーナビ	 iPod touch、iPhone14以前 iPhone15以降	 iPod touch、iPhone14以前 ※2、3 iPhone15以降	 Android等
	08545-K9171 08670-K9113			
	NMZL-W73D			
N263 NS66	ワイド エントリー メモリーナビ ※1	 iPod touch、iPhone14以前 iPhone15以降	—	—
	08545-K9175 08670-K9117			
	NMZK-W73D			

注）機種によっては上記の接続方法でもご利用頂けない場合があります。
注）「A182 ワイドシンプルCDチューナー」はAUXのみ接続可能です。
※1：iPhoneの動画再生は非対応です。AndroidのHDMI接続は非対応です。
※2：iPhoneを充電するにはシガーソケットからの電源供給(USB PD規格対応品：20W以上)を推奨いたします。
※3：動画再生中、ナビを再起動(ACC OFF/ON)するとナビとの通信が正常にできない場合があります。
その場合、iPhoneを抜き差しして再接続を行ってください。

ナビ/オーディオオプション品

(A)	HDMI&USBアダプター(N縦型)	08541-K9063	V328
	HDMI&USBアダプター(N横型)	08541-K9064	V329
(B)	HDMI&USBアダプター(L縦型)	08541-K9065	V330
	HDMI&USBアダプター(L横型)	08541-K9066	V331
(C)	USBアダプター(K縦型)	08541-K9067	V332
	USBアダプター(K横型)	08541-K9068	V333

お客様でご用意が必要なケーブル等

①	HDMI TypeA(オス)–HDMI TypeA(オス)ケーブル	(市販品) 購入が必要
②	Lightning–Digital AVアダプタ	
③	USB TypeA(オス)–Lightning(オス)ケーブル	
④	mini/microUSB A(オス)–USB TypeA(オス)ケーブル	
⑤	USB TypeC(オス)–USB TypeA(オス)ケーブル	
⑥	mini/microHDMI(オス)–HDMI TypeA(オス)ケーブル	
⑦	USB TypeC(オス)–HDMI(オス)ケーブル	
⑧	USB–C Digital AV Multiportアダプタ	