

②PCでの操作(データのダウンロード)

ダウンロード



①取扱説明書にURLが記載してある地図更新用webページにアクセス。

<https://navi.air-agent.jp/dhts/>

②ご使用されているナビゲーションを選択。



③シリアルNoとCWコードを入力し、[確認して次へ]をクリック

④注意や約款、更新内容を確認し、問題が無ければ次のページへ

Step2 データダウンロード (地図データ)

地図データ「XXXXXXXX_ai.zip」をパソコンにダウンロードします。

Download

⑤[Download]をクリック

⑥[次へ]をクリック

Step3 データダウンロード (ライセンス)

ライセンスデータ「PCLINK.DAT」をパソコンにダウンロードします。

Download

⑦[Download]をクリック

⑧[次へ]をクリック



⑨ダウンロードした最新地図データを解凍

⑩解凍後、UPDATE、NVF****、PCLINK.DATフォルダをSDカードに保存

⑪[閉じる]をクリック