

(注)機種によっては下記の接続方法でもご利用頂けない場合があります。ダイハツ工業のホームページも合わせてご確認ください。

カタログ No.	品名 品番 型番	iPhone4S	iPhone5,6,7等	Android						
N211 NS07	8インチハイエンドメモリーナビ 08545-K9114 08670-K9012 NSZP-X88D	iPod音楽	iPod音楽	MHL接続						
		動画再生	動画再生	HDMI接続						
N212 NS08	8インチスカガードメモリーナビ 08545-K9115 08670-K9013 NSZN-X88D	iPod音楽	iPod音楽	MHL接続						
		動画再生	動画再生	HDMI接続						
N213 NS09	ワイドダイアグラムサウンドメモリーナビ 08545-K9116 08670-K9014 NMZM-W88D	iPod音楽	iPod音楽	MHL接続						
		動画再生	動画再生	HDMI接続						
N214 NS10	ワイドハイエンドメモリーナビ 08545-K9117 08670-K9015 NSZP-W88D	iPod音楽	iPod音楽	MHL接続						
		動画再生	動画再生	HDMI接続						
N215 NS11	ワイドスカガードメモリーナビ 08545-K9118 08670-K9016 NSZN-W88D	iPod音楽	iPod音楽	MHL接続						
		動画再生	動画再生	HDMI接続						
N216 NS12	ワイドエントリーメモリーナビ 08545-K9119 08670-K9017 NMZK-W88D	iPod音楽	iPod音楽	ナビ/オーディオオプション品 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>(A) HDMI接続用ネットワーク用</td> <td>08541-K9029</td> <td>V146</td> </tr> <tr> <td>(B) HDMI接続用ケーブル</td> <td>08541-K9044</td> <td>V197</td> </tr> </table>	(A) HDMI接続用ネットワーク用	08541-K9029	V146	(B) HDMI接続用ケーブル	08541-K9044	V197
		(A) HDMI接続用ネットワーク用	08541-K9029		V146					
(B) HDMI接続用ケーブル	08541-K9044	V197								
動画再生	動画再生									
A179	ワイドDVD/USBチューナー 08607-K9002 DUK-W88D	iPod音楽	iPod音楽							
		動画再生	動画再生							
A176	ワイドシンプルCD/USBチューナー 08600-K9031 CUK-W88D	iPod音楽	iPod音楽							
A177	ワイドシンプルGDチューナー 08600-K9032 OC-W87D	iPod音楽	iPod音楽							

- お客様で御用意が必要なケーブル等
- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| ① Apple 30ピンDigital AVアダプタ | (Apple純正品) 購入が必要 |
| ② HDMI入力-HDMI入力ケーブル (TypeAオス-TypeAオス) | (市販品) 購入が必要 |
| ③ Lightning-Digital AVアダプタ | (Apple純正品) 購入が必要 |
| ④ miniUSB入力-USB入力ケーブル | (市販品) 購入が必要 |
| ⑤ miniHDMI入力-HDMI入力ケーブル | (市販品) 購入が必要 |
| ⑥ MHL変換アダプタ | (市販品) 購入が必要 |
| ⑦ Apple 30ピン-USB入力ケーブル | (市販品) 購入が必要 |