

Wi-Fi ルーターとおクルマとのペアリング解除方法

ご利用の Wi-Fi ルーターが別のおクルマとペアリングされてしまった場合、Wi-Fi ルーターと別のおクルマの紐づけを解除してから、ペアリングしたいおクルマと Bluetooth 接続を行ってください。



ポイント

スマートフォンとダイハツコネクテ対応車載機の Bluetooth 接続の詳細は、「ダイハツコネクテ対応車載機とスマートフォンの接続」をご覧ください。