


Wi-Fi ルーターのシステム更新方法


操作の前に確認

- スマートフォンとダイハツコネクテ対応車載機をダイハツコネクテアプリで接続してください。
- エンジン ON して 1 分程度経ってから、車内でスマートフォンを操作してください。また、走行中にスマートフォンの操作を行わないでください。

1 ダイハツ Wi-Fi のアプリをタップ



2 「設定」をタップ



3 「システム更新を開始」をタップ



4 「OK」をタップ



5 システム更新が完了するまで待機

システム更新	システム更新	システム更新
<p>① ファームウェアダウンロード</p>	<p>② ファームウェアアップデート</p>	<p>③ Wi-Fi ルーター再起動</p>
<p>ファームウェア更新中は、絶対にエンジンを止めたり、Wi-Fi ルーターのケーブルを抜いたりしないでください。</p> <p>⚠️ ファームウェアダウンロード中... 電源を切らないでください。</p>	<p>ファームウェア更新中は、絶対にエンジンを止めたり、Wi-Fi ルーターのケーブルを抜いたりしないでください。</p> <p>⚠️ ファームウェアアップデート中... 電源を切らないでください。</p>	<p>ファームウェア更新中は、絶対にエンジンを止めたり、Wi-Fi ルーターのケーブルを抜いたりしないでください。</p> <p>⚠️ Wi-Fi ルーター再起動中... 電源を切らないでください。</p>

6 「OK」をタップ

