


SmartDeviceLink™ と Apple CarPlay の切り替え方法


(画面は車載機タイプ B の表示例)

SmartDeviceLink™ から Apple CarPlay への切り替え方法

- 1 スマホ連携ディスプレイオーディオとスマートフォンを USB ケーブルで接続する




- 2 「Apple CarPlay」 ボタンをタッチ




- 3 「はい」をタッチ




- 4 スマホ連携ディスプレイオーディオとスマートフォンをつないでいる USB ケーブルを再度接続



- 5 「Apple CarPlay」をタッチ



- 6 自分のスマートフォンのアプリが表示されていることを確認




注意


- 車種によりボタンの位置・名称は異なります。詳しくは、ダイハツコネクテご利用開始ガイド(ナビ操作)をご確認ください。
- Apple CarPlay ご利用の詳細は、(<https://www.apple.com/jp/ios/carplay/>) をご参照ください。

Apple CarPlay から SmartDeviceLink™ への切り替え方法

1 「SDL」 ボタンをタッチ




2 スマホ連携ディスプレイオーディオとスマートフォンをつないでいる USB ケーブルの接続を解除



3 「はい」を押す



4 SDL マークが出ることを確認



注意

• Apple CarPlay をサポートする機種および対応アプリ、接続方法につきましては、(<https://www.apple.com/jp/ios/carplay/>) でご確認ください。
本機での動作を保証しているわけではありません。