

Wi-Fi ルーターとおクルマの接続方法

注意

- ・ダイハツ Wi-Fi のご利用には、事前にダイハツ Wi-Fi の契約申し込みが必要です。
- ・おクルマでダイハツ Wi-Fi を利用するために、最初におクルマと Wi-Fi ルーターの接続を行います。
- ・この作業は、ご契約者が行ってください。
- ・ダイハツ Wi-Fi ルーター取扱説明書と同梱されている QR コード記載のシールは再発行できませんので、大切に保管してください。


1 アプリトップからダイハツポートを開く
(ブラウザが開きます。)



2 ダイハツポートマイページ
TOP の「ダイハツ Wi-Fi」
をタップ



3 「ルーター登録」を
タップ




4 「次へ」をタップ



表示される QR コード読み取り画面から、
ダイハツ Wi-Fi ルーター取扱説明書と同梱

5 されている QR コードのうち、
右端の QR コードを読み取る
(Web カメラが自動で起動します)



ポイント


QR コードがうまく読み取れない場合は、以下をお試しください。

- ・ピントをあわせる
- ・カメラを垂直線上に構える
- ・画面内に QR コードを収める
- ・隣の QR コードが映り込まないようにする
- ・適度な明るさの場所で撮影する
- ・以下の方法でも登録できます。
- ・QR コードの読み取りには、カメラアプリ (iPhone)、または QR コード読み取りアプリ (Android) をお使いください。

「QR コードを読み取れない
場合はこちら」をタップ。



製品番号を入力して
「次へ」をタップ。



「登録する」をタップ




※製品番号にはローマ字の「I (アイ)」と
「O (オー)」は含まれません。


6 「登録する」をタップ



7 「トップへ戻る」をタップ




8 「ルーター設定済」の表示を確認



9 ホームボタンでブラウザを開いてから「ダイハツコネク」アプリを起動してログインする



10 エンジンを始動しておクルマと Wi-Fi ルーターを接続する



11 「ダイハツコネク」アプリが自動的に起動すれば完了



Wi-Fiの初回接続が完了すると、ダイハツポートの会員アドレスに契約完了メールが送信されます。また、翌月に、ダイハツ Wi-Fi お客様情報にご登録のご住所に『通信契約内容通知書』を郵送いたします。

ポイント

スマートフォンでダイハツ Wi-Fi をご利用の場合は、引き続き、Wi-Fi ルーターとスマートフォンの接続設定が必要です。

ポイント

エンジンが始動している場合は一旦エンジンを止めて、2分以上待ってからエンジンを再始動してください。

ポイント

「ダイハツコネク」アプリが自動的に起動しない場合は、手動で起動し、上図のような画面が表示されることを確認してください。

注意

中古車など、割引期間が終了した状態でルーターを登録した場合は、クレジットカード情報をご登録ください。